

D Bedienungsanleitung

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei Bedarf darin nachzuschlagen zu können.

Das Geschirr ist aus einem mikrowellen- und tiefkühlgeeigneten Kunststoff hergestellt und für Temperaturen von -40°C bis 120°C vorgesehen. Daher sind die Sets optimal für das Einfrieren, Auftauen, Erwärmen, Aufbewahren und Servieren von Lebensmitteln.

Wichtig: Vor dem Erwärmen in der Mikrowelle immer den Deckel öffnen, umdrehen und auflegen, damit Dampf entweichen kann. Besser die Xavax-Mikrowellenhaube, anstatt dem Deckel verwenden.

Anwendung:

- Vor Erstgebrauch mit warmem Wasser und milden Spülmittel reinigen
- In der Mikrowelle nur zum Auftauen oder Erwärmen benutzen
- Nicht für Herdplatte, Ofen, Grill und Gaskochstellen verwenden
- Berührungen mit scharfen oder spitzen Gegenständen sowie aggressiven Reinigungsmittel vermeiden
- Stark färbende Lebensmittel wie z. B. Karotten, Tomaten, Spinat etc. können zu Verfärbungen des Plastiks führen, ohne dessen Lebensdauer zu beeinflussen
- Stark fett- oder zuckerhaltige oder trockene Speisen vorsichtig erhitzen, weil sie zu hohe Temperaturen erreichen können
- In der Spülmaschine nicht in der Nähe der Heizelemente platzieren

GB Operating instructions

Please keep these instructions in a safe place for future reference.

The containers are made of a microwave and freezer-safe plastic and suitable for temperatures from -40°C to 120°C. This means that they are perfect for freezing, defrosting, heating up, storing and serving food.

Important: Before heating in the microwave, always open the lid, turn it and lay it on top of the container so that the steam can escape. Or, use the Xavax Microwave cover instead of the lid.

Directions for use:

- Clean the with warm water and a mild detergent before use.
- Only use a microwave for heating or defrosting.
- Not suitable for use on a cooker, grill, gas range or in the oven.
- Avoid bringing the containers in contact with sharp or pointed objects or aggressive cleaning products.
- Foods such as carrots, tomatoes and spinach could discolour the plastic without influencing the product life.
- Be careful when heating foods high in fat or sugars or dry ingredients, because they can reach high temperatures.
- When washing the containers in a dish washer, do not place them near the heating elements.

F Mode d'emploi

Veuillez conserver ce mode d'emploi à portée de main afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

La vaisselle est adaptée au four à micro-ondes, au congélateur et supporte une température de -40 °C à 120 °C. Les ensembles sont donc parfaitement adaptés à la congélation, décongélation, au réchauffage, à la conservation et au service sur table de tous vos aliments.

Important : ouvrez, faites tourner et appliquer le couvercle avant d'introduire le plat dans votre four à micro-ondes pour que la vapeur puisse s'échapper. Utilisez préféablement la cloche Xavax pour micro-ondes au lieu du couvercle normal..

Utilisation :

- Laver le plat à l'eau chaude avec un détergent doux avant la première utilisation
- Utilisation dans un four à micro-ondes uniquement pour la décongélation ou le réchauffage
- Vaisselle non adaptée aux plaques chauffantes, au gril et aux brûleurs à gaz
- Evitez tout contact avec des objets pointus ainsi qu'avec les détergents agressifs
- Les aliments fortement pigmentés comme les carottes, les tomates, les épinards, etc. sont susceptibles de colorer le plastique, sans que cela n'influence sa durabilité
- Réchauffez lentement les aliments fortement gras ou sucrés ainsi que les aliments secs, car ils atteignent rapidement une forte température
- Dans le lave-vaisselle, ne placez pas les plats à proximité des résistances de chauffage.

Храните инструкцию в надежном месте для справок в будущем

Посуда изготовлена из термостойкого пластика (от -40°C до 120°C), который подходит для микроволновых печей и морозильников. Набор предназначен для заморозки, размораживания, подогрева, хранения и сервировки.

Внимание! Перед подогревом в микроволновой печи для выхода пара открыть крышку и положить перевернутой. Вместо стандартной крышки рекомендуется применять специальные крышки Xavax.

Эксплуатация:

- Перед началом применения промыть в теплой водой с мягким моющим средством.
- В микроволновой печи применять только для размораживания и разогрева.
- Не применять на поддонах в печах, гриле и на газовых плитах.
- Не подвергать воздействию острых предметов и агрессивных чистящих средств.
- Красящие продукты (картофель, помидоры, шпинат и др.) могут привести к изменению цвета пластика, не влияя при этом на его срок службы.
- Жироодержащие, сахаросодержащие и сухие продукты разогревать осторожно, так как они могут нагреваться до очень высоких температур.
- В посудомоечной машине не размещать рядом с нагревательными элементами.

Berg deze gebruiksaanwijzing vervolgens op een goede plek op zodat u hem als naslagwerk kunt gebruiken.

Het servies is van een speciaal kunststof gemaakt en geschikt voor het gebruik in de diepvries en magnetron bij temperaturen tussen -40°C tot 120°C. Om die reden zijn de sets ideaal voor het invriezen, ontdooien, opwarmen, bewaren en serveren van levensmiddelen.

Belangrijk: vóór het opwarmen in de magnetron altijd het deksel openen, omdraaien en erop leggen zodat de stoom kan ontwijken. Het is beter om de Xavax-magnetronkap in plaats van het deksel te gebruiken.

Gebruik:

- vóór het eerste gebruik met warm water en een mild spoelmiddel reinigen
- in de magnetron alleen voor het ontdooien of opwarmen gebruiken
- niet op de kookplaat, in de oven, gril en op gaspitten gebruiken
- contact met scherpe of puntige voorwerpen alsmede agressieve reinigingsmiddelen voorkomen
- sterke kleur afgewende levensmiddelen zoals bijv. wortels, tomaten, spinazie enz. kunnen tot verkleuringen van het kunststof leiden, zonder de levensduur ervan te beïnvloeden
- sterke vet- of suikerhoudende of droge gerechten voorzichtig verwarmen omdat zij hoge temperaturen kunnen bereiken
- in de vaatwasser niet in de buurt van de verwarmingselementen plaatsen

Instrukcję należy przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.

Pojemniki wykonane są ze specjalnego tworzywa, przeznaczonego do użytku w mikrofalówkach oraz lodówkach i zamrażarkach. Tworzywo nadaje się do użytku w temp. od -40°C do 120°C. Dzięki temu zestaw pojemników można używać do mrożenia, rozmrzania, podgrzewania w mikrofalówkach oraz podawania ciepłej żywności.

UWAGA! Przed stosowaniem w mikrofalówkach należy zdjąć pokrywę, aby para mogła się ulatniać. Można również zastosować pokrywkę do kuchenek mikrofalowych Xavax, która ochroni wnętrze kuchenki przed pryskającym jedzeniem.

Zastosowanie:

- Przed pierwszym użyciem pojemniki należy przemyć ciepłą wodą z niewielką ilością środka do mycia naczyń.
- W mikrofalówce należy używać jedynie do rozmrzania oraz podgrzewania.
- Pojemniki nie należy stawiać na palniku kuchenki gazowej, płytach indukcyjnych, itp.
- Nie należy stosować do czyszczania agresywnych środków czyszczących oraz ostrzych narzędzi.
- Stosowanie w pojemnikach wraz mocno farbowującymi produktami: marchew, pomidory, szpinak, itp. może prowadzić do zafarbowania tworzywa, z którego wykonane są pojemniki
- W przypadku potraw zawierających duże ilości tłuszczy oraz cukru mogą mocno się rozgrzewać.
- W zmywarkach nie należy układać blisko elementów grzewczych

Uchovejte tento text pro případné budoucí použití.

Dózy jsou vyrobeny z plastu, který je vhodný do mikrovlnky i do mrazničky a na používání při teplotách od -40°C do 120°C. Set je vhodný na zmražení, rozmrzání, ohřívání potravin a servirování jídla.

Upozornění: Před ohříváním v mikrovlnce otevřete uzávěr, aby mohla unikat pára. Při ohřívání místo víka použijte raději Xavax kryt do mikrovlnky.

Používání:

- Před prvním použitím dózy umyjte vlažnou vodou a jemným saponátem.
- Dózy v mikrovlnce používejte jen na rozmrzování nebo ohřívání
- Dózy nejsou vhodné pro sporáky, trouby, grily a plynné vaříče
- Vyhnete se kontaktu s ostrými předměty a agresivními čisticími prostředky
- Silně barvíci potraviny jako karotka, rajčata, špenát apod. mohou plast obarvit, ale neuvolní životnost dózy
- Velmi mastná jídla nebo jídla s velkým obsahem cukru ohřívejte opatrně, protože mohou dosáhnout velmi vysokou teplotu
- V myčce nádobí je nemístílujte do blízkosti topných těles