



/SK/ mini budík Nostalgia, zelený
/SK/ mini budík Nostalgia, modrý
/SK/ mini budík Nostalgia, žltý
/SK/ mini budík Nostalgia, ružový
/SK/ mini budík Nostalgia, biely
/SK/ mini budík Nostalgia, čierny

obj. č. 113924
obj. č. 113925
obj. č. 113926
obj. č. 113927
obj. č. 123185
obj. č. 123186

Návod na použitie

1. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok neopravujte, akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí.



Varovanie - batérie

- Vybité batérie okamžite vymeňte.
- Používajte iba batérie, ktoré sú pre výrobok vhodné.
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte, nenabíjajte, nehádzajte do ohňa a držte mimo kontaktu s nepotiahnutými kovovými predmetmi.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.

2. Spustenie a prevádzka

Odstráňte plast medzi batériou a kontaktom na zadnej strane. Budík sa automaticky spustí.

Nastavenie času

- Nastavte hodiny/minúty pomocou nastavovacieho kolieska na zadnej strane.
- Sekundy nastavíte tak, že vyberiete batériu a vložíte ju naspäť vtedy, keď je hodnota sekúnd správna.

Nastavenie budenia

- Pomocou kolieska označeného symbolom  nastavte požadovaný čas budenia. Ručička označujúca čas budenia sa pohybuje proti smeru hodinových ručičiek.
- Budík aktivujete/deaktivujete posunutím posuvného prepínača do polohy **ON** alebo **OFF**.

Upozornenie

Čas je počas roka až na pár minút presný. Ak by zrazu nastal výkyv, vymeňte batérie.

3. Technické údaje

Napájanie: 1,5 V; 1x gombíková batéria LR44

4. Recyklácia (životné prostredie)



Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku.

Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajú iba vybité batérie.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk