

Návod na použití

1. Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určen na soukromé, nekomerční využití.
- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázané.
- Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy.
- Výrobek neopravujte, jakékoliv zásahy do výrobku přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, zaniká tím nárok na záruku.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podle místních předpisů.
- Jako všechny elektrické výrobky, i tento odstraňte z dosahu dětí.



Varování - baterie

- Vybité baterie okamžitě vyměňte.
- Používejte pouze baterie, které jsou pro výrobek vhodné (viz Technické údaje).
- Pro napájení tohoto výrobku nemíchejte dohromady staré a nové baterie ani různé typy a značky baterií.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -), která je zobrazená na každé baterii. Pokud vložíte baterie opačně, hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
- Baterie nezkratujte, nenabíjejte, nevhazujte do ohně a zabraňte kontaktu s neizolovanými kovovými předměty.
- Děti mohou měnit baterie pouze pod dozorem odpovědné osoby.

2. Spuštění a provoz

Odstraňte plastovou pojistku mezi baterií a kontaktem. Budík se automaticky spustí.

Nastavení času

- Nastavte hodiny/minuty pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně.
- Sekundy nastavíte tak, že vyjmete baterii a vložíte ji zpátky, když je hodnota sekund správná.

Nastavení buzení

- Pomocí kolečka označeného symbolem  nastavte požadovaný čas buzení. Ručička označující čas buzení se pohybuje proti směru hodinových ručiček.
- Budík aktivujete/deaktivujete posunutím posuvného přepínače do polohy **ON** anebo **OFF**.



Upozornění

Abyste zabránili poškození hodinového strojku a ručiček, nevystavujte silikónovou a skleněnou část budíka silnému tlaku.

3. Technické údaje

Napájení: 1,5 V; 1x baterie AA/Mignon

4. Recyklace (životní prostředí)



Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie.

Návod na použitie

1. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmami.
- Výrobok neopravujte, akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Ako všetky elektrické výrobky, aj tento by mal byť mimo dosahu detí.



Varovanie - batérie

- Vybité batérie okamžite vymeňte.
- Používajte iba batérie, ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje).
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii.
- Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte, nenabíjajte, nehádzte do ohňa a držte mimo kontaktu s nepotiahnutými kovovými predmetmi.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.

2. Spustenie a prevádzka

Odstráňte plastovú poistku medzi batériou a kontaktom. Budík sa automaticky spustí.

Nastavenie času

- Nastavte hodiny/minúty pomocou nastavovacieho kolieska na zadnej strane.
- Sekundy nastavíte tak, že vyberiete batériu a vložíte ju naspäť vtedy, keď je hodnota sekúnd správna.

Nastavenie budenia

- Pomocou kolieska označeného symbolom  nastavte požadovaný čas budenia. Ručička označujúca čas budenia sa pohybuje proti smeru hodinových ručičiek.
- Budík aktivujete/deaktivujete posunutím posuvného prepínača do polohy **ON** alebo **OFF**.



Upozornenie

Aby ste zabránili poškodeniu hodinového strojčeka a ručičiek, nevystavujte silikónovú a sklenenú časť budíka silnému tlaku.

3. Technické údaje

Napájanie: 1,5 V; 1x batéria AA/Mignon

4. Recyklácia (životné prostredie)



Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodnený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajúte iba vybité batérie.