



/CZ/ Nástěnné hodiny Sova, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Sova s brýlemi, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Stones, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Sand with stone, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Coffee, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny New York, tichý chod

obj. č. 136213
obj. č. 136214
obj. č. 136215
obj. č. 136216
obj. č. 136217
obj. č. 136218

Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod na použití a důležité informace. Návod na použití si odložte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, nebo darujete, přiložte k němu i tento návod na použití.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.



Varování

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo na upoutání pozornosti ke specifickým nebezpečím a rizikům.



Upozornění

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění

2. Obsah balení

- nástěnné hodiny
- 1 baterie AA/Mignon
- tento návod na použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázané.
- Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, zaniká tím nárok na záruku.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podle místních předpisů.
- Obalový materiál držte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.



Varování - baterie

- Vybité baterie okamžitě vyměňte.
- Používejte pouze baterie, které jsou pro výrobek vhodné (viz Technické údaje).
- Pro napájení tohoto výrobku nemíchejte dohromady staré a nové baterie ani různé typy a značky baterií.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -), která je zobrazená na každé baterii. Pokud vložíte baterie opačně, hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
- Baterie nezkratujte, nenabíjejte, nevhazujte do ohně a zabraňte kontaktu s neizolovanými kovovými předměty.
- Děti mohou měnit baterie pouze pod dozorem odpovědné osoby.
- Baterie držte mimo dosahu dětí.

4. Spuštění

4.1 Vložení baterie

Odstraňte ochrannou fólii a vložte baterii (dbejte na správnou polaritu). Hodiny jsou připravené.

4.2 Výměna baterie

- Vybitou baterii vyjměte a odevzdejte do separovaného odpadu. Vložte novou AA baterii.
- Baterii vložte podle symbolů uvedených v prostoru na baterii (symboly + a -).

5. Montáž

Hodiny můžete zavěsit na stenu pomocí otvoru na zadní straně hodin.



Varování - montáž

- Předtím, než hodiny zavěsíte, zkontrolujte, zda je zvolená stěna vhodná pro zavěšení dané hmotnosti. Ubezpečte se, že místem instalace nevedou žádné elektrické dráty, vodovodní ani plynové potrubí nebo jiné sítě.
- Vhodný montážní materiál si kupte v specializovaném obchodě.

/CZ/ Nástěnné hodiny Sova, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Sova s brýlemi, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Stones, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Sand with stone, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny Coffee, tichý chod
/CZ/ Nástěnné hodiny New York, tichý chod

obj. č. 136213
obj. č. 136214
obj. č. 136215
obj. č. 136216
obj. č. 136217
obj. č. 136218

6. Provoz

- Po správném vložení baterie se hodiny automaticky spustí.
- Čas nastavte pomocí nastavovacího kolečka na zadní straně.

7. Čištění a údržba

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby se dovnitř hodin nedostala voda.

8. Záruka

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů na používání a bezpečnostních upozornění a varování.

10. Technické údaje

Napájení: 1,5 V; 1x baterie AA/Mignon (alkalická)

11. Recyklace (životní prostředí)



Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz



/SK/ Nástenné hodiny Sova, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Sova s okuliarmi, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Stones, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Sand with stone, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Coffee, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny New York, tichý chod

obj. č. 136213
obj. č. 136214
obj. č. 136215
obj. č. 136216
obj. č. 136217
obj. č. 136218

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.



Varovanie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.



Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- nástenné hodiny
- 1 batéria AA/Mignon
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenia.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.



Varovanie - batérie

- Vybité batérie okamžite vymeňte.
- Používajte iba batérie (alebo nabíjateľné batérie), ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje).
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte, nenabíjajte, nehádzte do ohňa a držte mimo kontaktu s nepotiahnutými kovovými predmetmi.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Batérie držte mimo dosahu detí.

4. Spustenie

4.1 Vloženie batérie

Odstráňte ochrannú fóliu a vložte batériu (dbajte na správnu polaritu). Hodiny sú pripravené.

4.2 Výmena batérie

- Vybitú batériu vyberte a odovzdajte do separovaného zberu. Vložte novú AA batériu.
- Batériu vložte podľa symbolov uvedených v priečinku na batériu (+ a -).

5. Montáž

Hodiny môžete zavesiť na stenu pomocou otvoru na zadnej strane hodín.



Varovanie - montáž

- Predtým, ako hodiny zavesíte, skontrolujte, či je zvolená stena vhodná na zavesenie danej hmotnosti a ubezpečte sa, že miestom inštalácie nevedú žiadne elektrické drôty, vodovodné či plynové potrubie ani iné siete.
- Vhodný montážny materiál si kúpte v špecializovanom obchode.

/SK/ Nástenné hodiny Sova, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Sova s okuliarmi, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Stones, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Sand with stone, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny Coffee, tichý chod
/SK/ Nástenné hodiny New York, tichý chod

obj. č. 136213
obj. č. 136214
obj. č. 136215
obj. č. 136216
obj. č. 136217
obj. č. 136218

6. Prevádzka

- Po správnom vložení batérie sa hodiny automaticky spustia.
- Čas nastavte pomocou nastavovacieho kolieska na zadnej strane.

7. Starostlivosť a údržba

Výrobok čistite jemne vlhkou utierka, ktorá nepúšťa žmolky/vlákná. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa dovnútra hodín nedostala voda.

8. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

10. Technické údaje

Napájanie: 1,5 V; 1x batéria AA/Mignon (alkalická)

11. Recyklácia (životné prostredie)



Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku.

Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajúte iba vybité batérie.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk