

Nastavení rozpětí nohou stativu

Uvolněním plastové objímky na středovém sloupci nastavte požadované rozpětí nohou stativu. Utažením plastové objímky zajistíte stativ ve stabilní a bezpečné poloze.

**Nastavení výšky stativu**

Uvolněním rychloupínacích svěrek, které jsou na teleskopických nohách stativu, nastavte požadovanou výšku. Zajištěním rychloupínacích svěrek zabezpečte stabilitu stativu.

Nastavení výšky středového sloupce

Uvolněte velkou, otočnou, plastovou objímku. Otočnou klikou nastavte požadovanou výšku středového sloupce. Utažením otočné plastové objímky zajistíte středový sloupec v bezpečné poloze.

Nastavení horizontálního a vertikálního směru hlavy stativu

Uvolněním dlouhé ovládací rukojeti nastavte požadovanou polohu hlavy ve vertikálním směru. Utažením této rukojeti zajistíte polohu hlavy ve stabilní poloze. Utažením ovládací rukojeti zajistíte polohu hlavy v bezpečné poloze. Uvolněním ovládací rukojeti na rychloupínacím systému hlavy nakloňte fotoaparát nebo kameru do požadované polohy. Utažením matice (kolečka) na straně zajistíte přístroj v bezpečné poloze.

Montáž a demontáž fotoaparátu nebo kamery na hlavu stativu

Uvolněte páčku rychloupínacího systému a vyjměte destičku. Na ni upevněte fotoaparát nebo kameru. Destičku umístěte zpět do hlavy stativu. Opatrně zatlačte, až páčka rychloupínacího systému pevně zaskočí do původní polohy.



* Ilustrační obrázek produktu stativ STAR 61 (obj.č 4161)

Nastavenie rozpätia nôh statívu

Uvoľnením plastovej objímky na stredovom stĺpiku nastavte požadované rozpätie nôh statívu. Uťahnutím plastovej objímky zaistíte statív do stabilnej a bezpečnej polohy.

**Nastavenie výšky statívu**

Uvoľnením rýchlopínacích svoriek, ktoré sú na teleskopických nohách statívu, nastavte požadovanú výšku. Zaistením rýchlopínacích svoriek zabezpečte stabilitu statívu.

Nastavenie výšky stredového stĺpika

Uvoľnite veľkú, otočnú, plastovú objímku. Otočnou kľukou nastavte požadovanú výšku stredového stĺpika. Uťahnutím otočnej plastovej objímky zaistíte stredový stĺpik do bezpečnej polohy.

Nastavenie horizontálneho a vertikálneho smeru hlavy statívu

Uvoľnením dlhej ovládacej rukoväti nastavte požadovanú polohu hlavy vo vertikálnom smere. Uťahnutím tejto rukoväti zaistíte polohu hlavy do stabilnej polohy. Uťahnutím ovládacej rukoväti zaistíte polohu hlavy do bezpečnej polohy. Uvoľnením ovládacej rukoväti na rýchlopínacom systéme hlavy nakloňte fotoaparát alebo kameru do požadovanej polohy. Uťahnutím matice (kolieska) na strane zaistíte prístroj do bezpečnej polohy.

Montáž a demontáž fotoaparátu alebo kamery na hlavu statívu

Uvoľnite páčku rýchlopínacieho systému a vytiahnite doštičku. Na ňu upevnite fotoaparát alebo kameru. Doštičku umiestnite späť do hlavy statívu. Opatrne zatlačte, až páčka rýchlopínacieho systému pevne zaskočí do pôvodnej polohy.



* Ilustračný obrázok produktu statív STAR 61 (obj.č 4161)