

Obecný návod k používání FOTO + VIDEO STATIVU



Pro stativy:

4105, 4158, 4159, 4161, 4162, 4163, 4175, 4260, 4261, 4263, 4274

Nastavení rozpětí nohou stativu

Uvolněním plastové objímky na středovém sloupci nastavte požadované rozpětí nohou stativu. Utažením plastové objímky zajistíte stativ ve stabilní a bezpečné poloze. *neplatí pro 4263



Nastavení výšky stativu

Uvolněním rychloupínacích svěrek, které jsou na teleskopických nohách stativu, nastavte požadovanou výšku. Zajištěním rychloupínacích svěrek zabezpečíte stabilitu stativu.

Nastavení výšky středového sloupce

Uvolněte velkou, otočnou, plastovou objímku. Otočnou klikou nastavte požadovanou výšku středového sloupce. Utažením otočné plastové objímky zajistíte středový sloupec v bezpečné poloze.

Nastavení horizontálního a vertikálního směru hlavy stativu

Uvolněním dlouhé ovládací rukojeti nastavte požadovanou polohu hlavy ve vertikálním směru. Utažením této rukojeti zajistíte polohu hlavy ve stabilní poloze. Utažením ovládací rukojeti zajistíte polohu hlavy v bezpečné poloze. Uvolněním ovládací rukojeti na rychloupínacím systému hlavy nakloňte fotoaparát nebo kameru do požadované polohy. Utažením matice (kolečka) na straně zajistíte přístroj v bezpečné poloze.

Montáž a demontáž fotoaparátu nebo kamery na hlavu stativu

Uvolněte páčku rychloupínacího systému a vyjměte destičku. Na ni upevněte fotoaparát nebo kameru. Destičku umístěte zpět do hlavy stativu. Opatrně zatlačte, až páčka rychloupínacího systému pevně zaskočí do původní polohy.



** Ilustrační obrázek produktu stativ STAR Pro 58 (4158)

*** Vzhledem k rozdílnosti stativů se mohou některé fixační prvky lišit od popisu, který je obecný a popisuje nejčastější provedení.

Všeobecný návod na používanie FOTO + VIDEO STATÍVU



Pre statívy:

4105, 4158, 4159, 4161, 4162, 4163, 4175, 4260, 4261, 4263, 4274

Nastavenie rozpätia nôh statívu

Uvoľnením plastovej objímky na stredovom stĺpci nastavte požadované rozpätie nôh statívu. Utiahnutím plastovej objímky zaistíte statív v stabilnej a bezpečnej polohe. *neplatí pre 4263

Nastavenie výšky statívu

Uvoľnením rýchlopínacích svoriek, ktoré sú na teleskopických nohách statívu, nastavte požadovanú výšku. Zaistením rýchlopínacích svoriek zabezpečíte stabilitu statívu.



Nastavenie výšky stredového stĺpca

Uvoľnite veľkú, otočnú, plastovú objímku. Otočnou kľukou nastavte požadovanú výšku stredového stĺpca. Utiahnutím otočnej plastovej objímky zaistíte stredový stĺpec v bezpečnej polohe.

Nastavenie horizontálneho a vertikálneho smeru hlavy statívu

Uvoľnením dlhej ovládacej rukoväti nastavte požadovanú polohu vo vertikálnom smere. Utiahnutím tejto rukoväti zaistíte polohu hlavy v stabilnej polohe. Utiahnutím ovládacej rukoväti na rýchlopínacom systéme hlavy, nakloňte fotoaparát alebo kameru do požadovanej polohy. Utiahnutím hlavice (kolieska) na strane zaistíte prístroj v bezpečnej polohe.



Montáž a demontáž fotoaparátu alebo kamery na hlavu statívu

Uvoľnite páčku rýchlopínacieho systému a vyberte doštičku. Na ňu upevnite fotoaparát alebo kameru. Doštičku umiestnite späť do hlavy statívu. Opatrne zatlačte, až páčka rýchlopínacieho systému pevne zaskočí do pôvodnej polohy.

**Ilustračný obrázok produktu statív STAR Pro 58 (4158)

***vzhľadom k rozdielnosti statívov sa môžu niektoré fixačné prvky líšiť od popisu, ktorý je všeobecný a popisuje najčastejšie prevedenie