

CZ Návod k použití

Zavazadlová váha je konstruována tak, aby mohla cestovat všude s Vámi. Tak vite již předem, kolik Vaše zavazadlo váží a vyhnete se tak poplatkům za nadbytečná kila.

Technické údaje:

Kapacita:	50 kg
měřicí rozlišení:	100 g
napájení:	1 knoflíkový akumulátor CR2032
LCD displej	
možnost nastavení kg & lb	
automatické vynulování & automatické vypnutí	
Upozornění v případě slabé baterie a přetížení	

Návod k použití:

- Zapněte váhu stisknutím tlačítka . Zobrazí se 8,8,8.
- Znovu stiskněte tlačítko , přepnete tak mezi jednotkou hmotnosti kg a lb, poté se na displeji zobrazí 0,0.
- Protáhněte pás popruhu úchytem váženého zavazadla a upevněte hák pásu na trianglové oko.
- Nadzvedněte objekt tak, až se na displeji zobrazí hmotnost.

Při dosažení stabilního stavu se hmotnost uloží za doprovodu pípnutí a celková hmotnost se zobrazí na LCD-displeji. Po uplynutí 30 sekund se váha automaticky vypne nebo může být vypnuta manuálně.

Pro vynulování váhy stiskněte  a opětovně stiskněte .

Poznámky:

Po zvážení objektu vynulujte váhu tlačítkem  a můžete znovu vážit.

TIPY:

Pro obdržení nejlepších výsledků držte váhu vodorovně a snažte se nedotýkat se prsty kovové tyče.



Výměna baterie:

Baterii vyměňte, pokud se na displeji zobrazí symbol pro nízký stav nabití baterie „lo“:

1. Sejměte kryt přihrádky na baterie.
2. Vložte baterii typu CR2032, dbejte přitom na polaritu zobrazenou v přihrádce na baterie.
3. Nasadte opět kryt přihrádky na baterie.

Výstražná upozornění

1. Váhu neopravujte, ani ji nerozebírejte.
2. Staré baterie likvidujte podle předpisů. Použité baterie nevhazujte do ohně.
3. Baterie skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k jejich spolknutí. Při požití bezodkladně vyhledejte lékaře.
4. Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich explozi. Nezkoušejte baterie nabíjet nebo je rozkládat.
5. Používejte pouze baterie potřebné velikosti a doporučeného typu. Nikdy nepoužívejte současně staré a nové baterie, různé typy baterií nebo nabíjitelné baterie různých kapacit.
6. Váhu očistěte navlhčenou utěrkou. Váhu **NEPONOŘUJTE** do vody a nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní prostředky.
7. Trianglové úchytné oko **NEVYSTAVUJTE** delší dobu vysokému zatížení. Váhu neskladujte v blízkosti objektů se špičatými konci (např. hračky, psací pomůcky atd.), aby nedošlo k neúmyslnému zapnutí váhy a spotřebě proudu.
8. Pro zaručení přesných výsledků měření váhu **NEPOUŽÍVEJTE** v silně magnetickém poli.





SK Návod na použitie

Batožinová váha bola vyvinutá tak, aby ste si ju mohli na vašich cestách vziať všade so sebou. Zistite už vopred, koľko váži vaša batožina a vyhnite sa plateniu poplatkov na nadpočetnú batožinu.

Technické údaje:

Kapacita:	50 kg
Meracie rozlíšenie:	100 g
Napájanie elektrickým prúdom:	1 gombiková batéria CR2032
LCD displej	
kg & lb nastaviteľné	
Automatické nulovanie & automatické vypnutie	
Indikácia pre stav nabitia batérie a preťaženie	

Návod na použitie:

- Stlačte tlačidlo  na zapnutie váhy. Zobrazí sa 8,8,8.
- Stlačte  ešte raz, pre prepínanie medzi jednotkami hmotnosti kg a lb, prv než sa na displeji zobrazí 0,0.
- Pretiahnite pás rukoväťou váženej batožiny a zaveste hák pása na trojuholníkovom prsteni.
- Nadvihnite objekt, až sa zobrazí hmotnosť.

Pri dosiahnutí stabilného stavu sa hmotnosť uloží a oznámi sa to pípnutím a celková hmotnosť sa zobrazí na LCD displeji. Váha sa po uplynutí 30 sekúnd automaticky vypne alebo sa môže vypnúť ručne.

Na vynulovanie váhy stlačte  a potom stlačte  ešte raz.

Poznámky:

Po nameraní hmotnosti stlačte  na vynulovanie váhy a opakovanie váženia.

Tipy:

Pre čo najlepšie výsledky držte váhu vodorovne a nedotýkajte sa kovovej tyče prstami.





Výmena batérie:

Vymeňte batériu, keď sa na displeji zobrazí symbol nízkeho stavu nabitia batérie „lo“:

1. Snímte kryt priehradky na batérie.
2. Vložte batériu typu CR2032 a dbajte pritom na polaritu zobrazenú v batériovej priehradke.
3. Vložte opäť kryt priehradky na batérie.

Výstražné upozornenia

1. Váhu neopravujte ani ju nerozoberajte.
2. Použité batérie zlikvidujte podľa predpisov. Použité batérie nevhadzujte do otvoreného ohňa.
3. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí alebo domácich zvierat, aby sa s nimi nehrali alebo aby ich nemohli prehltnúť. Pri prehltnutí batérii okamžite vyhľadajte lekára.
4. Batérie môžu pri nesprávnej manipulácii vybuchnúť. Nepokúšajte sa batérie nabíjať alebo rozoberať.
5. Používajte len batérie potrebnej veľkosti a odporúčaného typu. Nikdy nepoužívajte súčasne staré a nové batérie, rôzne batériové typy alebo nabíjateľné batérie s rôznymi kapacitami.
6. Na čistenie váhy použite jemne navlhčenú handričku. Váhu **NIKDY** neponárajte do vody a nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky alebo prostriedky s abrazívnym účinkom.
7. Trojuholníkový prsteň **NEVYSTAVUJTE** dlhšiu dobu veľkému zaťaženiu. Na cestách chráňte váhu pred predmetmi s ostrými hrotmi (napr. hračky, písacie potreby atď.), aby sa váha nemohla z nedopatrenia zapnúť a spotrebovať tak zbytočne prúd.
8. Na zaručenie presných nameraných hodnôt **NEPOUŽÍVAJTE** váhu v prostredí so silnými magnetickými poliami.

