

**Nastavení rozpětí nohou stativu**

Uvolněním plastové objímky na středovém sloupci nastavte požadované rozpětí nohou stativu. Utažením plastové objímky zajistíte stativ ve stabilní a bezpečné poloze.

**Nastavení výšky stativu**

Uvolněním rychloupínacích svěrek, které jsou na teleskopických nohách stativu, nastavte požadovanou výšku. Zajištěním rychloupínacích svěrek zabezpečte stabilitu stativu.

**Nastavení výšky středového sloupce**

Uvolněte velkou, otočnou, plastovou objímku. Otočnou klikou nastavte požadovanou výšku středového sloupce. Utažením otočné plastové objímky zajistíte středový sloupec v bezpečné poloze.

**Nastavení horizontálního a vertikálního směru hlavy stativu**

Uvolněním dlouhé ovládací rukojeti nastavte požadovanou polohu hlavy ve vertikálním směru. Utažením této rukojeti zajistíte polohu hlavy ve stabilní poloze. Utažením ovládací rukojeti zajistíte polohu hlavy v bezpečné poloze. Uvolněním ovládací rukojeti na rychloupínacím systému hlavy nakloňte fotoaparát nebo kameru do požadované polohy. Utažením matice (kolečka) na straně zajistíte přístroj v bezpečné poloze.

**Montáž a demontáž fotoaparátu nebo kamery na hlavu stativu**

Uvolněte páčku rychloupínacího systému a vyjměte destičku. Na ni upevněte fotoaparát nebo kameru. Destičku umístěte zpět do hlavy stativu. Opatrně zatlačte, až páčka rychloupínacího systému pevně zaskočí do původní polohy.

