

Návod na použitie

1. Obsah balenia

- 2 sviečky z pravého vosku
- tento návod na použitie

2. Bezpečnostné pokyny

- Výrobok je určený na nekomerčné použitie v domácnosti.
- Výrobok chráňte pred znečistením. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou. Používajte iba v suchých priestoroch.
- Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.



Upozornenie - batérie

- Vždy používajte správnu veľkosť a typ batérií, ktoré sa na stanovený účel najlepšie hodia. Tento návod na použitie uschovajte pre ďalšie použitie, obsahuje informácie týkajúce sa výberu správnych batérií.
- Vždy vymeňte všetky batérie naraz.
- Vždy dbajte na to, aby boli batérie vložené so správnou polaritou (+ a -), vid' symboly na batérii.
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti smú vymieňať batérie iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. (Výnimkou sú prístroje určené pre núdzové prípady).
- Vybité batérie bezodkladne vymeňte a zlikvidujte podľa platných predpisov.

3. Uvedenie do prevádzky a prevádzka

3.1 Vloženie/výmena batérií

- Skontrolujte, že je výrobok vypnutý (prepínač ON/OFF v polohe OFF).
- Otvorte priedinok na batérie na spodnej strane sviečky.
- Vložte 3 batérie typu AAA Micro. Dbajte na správnu polaritu (symboly + a -).
- Zatvorte priedinok na batérie. Kryt priedinok musí počuteľne zacvaknúť na miesto.

3.2 Zapnutie a časovač

ⓘ Poznámka - umiestnenie

Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (napr. rúry na pečenie, ohrievače, sporáky, krby, svetelné zdroje vyžarujúce teplo, priame slnečné žiarenie atď.).

- Prepínač ON/OFF na spodnej strane sviečky posuňte do polohy 4H alebo 8H. Sviečka bude zapnutá na 4 hodiny, alebo 8 hodín. Sviečka sa po uplynutí nastaveného času automaticky vypne a zapne sa znova v ten istý čas nasledujúci deň (príklad: zapnutie na 4 hodiny o 18:00 - sviečka sa automaticky zapne každý deň o 18:00 na 4 hodiny).
- Sviečku položte na rovný nešmyklavý povrch.
- Blikanie LED diódy nie je vada; blikanie imituje mihotavé svetlo skutočného plameňa sviečky.
- Sviečku vypnete posunutím prepínača ON/OFF do polohy OFF.

4. Údržba a starostlivosť

Na čistenie tohto výrobku používajte jemne navlhčenú utierku, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

5. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

6. Technické údaje

Napätie: DC 4,5 V
Celková spotreba: 19,36 mA
Typ batérie: 3x AAA Micro

7. Recyklácia (životné prostredie)

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajú iba vybité batérie.