



Popis

1. Nabíjecí USB zásuvka
2. Stavová LED kontrolka
ON/OFF vypínač = aktivuje Bluetooth spoušť
Dálková spoušť (pořídí fotografii nebo video)
3. Držák telefonu

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!

Najděte si čas a přečtěte si, prosím nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k použití v dosahu a na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud výrobek prodáte, předejte tento návod k použití novému majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

Upozornění

Používá se pro označení bezpečnostních upozornění nebo pro upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika.



Poznámka

Používá se pro označení dalších informací nebo důležitých pokynů.



2. Obsah balení

- Selfie tyč Fun 70
- Nabíjecí USB kabel
- Tento návod k použití

3. Bezpečnostní pokyny

- Chraňte výrobek před znečištěním, vlhkostí a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Obalový materiál zlikvidujte podle platných místních předpisů pro likvidaci odpadů.
- Akumulátor je pevně instalován a nelze jej vyjmout. Výrobek likvidujte jako celek v souladu s platnými předpisy.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.

4. Systémové požadavky

Tato selfie tyč podporuje koncová zařízení s Bluetooth (telefony, tablety), která používají operační systém iOS 5, nebo Android 3.0 (nebo novější).

Poznámka

- Některá koncová zařízení nemusí být kompatibilní s tímto produktem.
- Ověřte si prosím v návodu k použití, u výrobce zařízení nebo na internetu, zda Vaše zařízení podporuje funkci dálkové Bluetooth spouště.

5. Úvod**Upozornění – akumulátor**

- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky. Řiďte se návodem k použití k nabíječce.
 - Výrobek nepřebíjejte ani ho zcela nevybíjejte
 - Vyhněte se skladování, nabíjení a používání při extrémních teplotách.
 - V případě delšího skladování výrobek pravidelně dobíjejte (nejméně každého čtvrt roku).
- Produkt má v sobě zabudovaný akumulátor.
 - Před prvním použitím jej plně nabijte.
 - Zapojte příložený kabel do micro USB zásuvky na selfie tyči (1) a do USB nabíječky, nebo USB portu na PC/notebooku (musí být zapnutý).
 - Stavová LED kontrolka (2) během nabíjení svítí červeně a zhasne, když je akumulátor plně nabitý.

Upozornění – nabíjení

- Vadné nabíječky nebo USB přípojky dále nepoužívejte a ani se je nepokoušejte opravovat.

6. Používání**Poznámka**

- Funkce popsané v následující části platí pouze pro zařízení s Bluetooth.
- Maximální dosah Bluetooth je 10 m ve volném prostoru bez překážek jako jsou stěny, osoby atd.

6.1. Připojení Bluetooth**Poznámka – spárování**

- Bluetooth na koncovém zařízení (mobil, tablet) musí být zapnutý.
- Koncové zařízení musí být viditelné pro jiná Bluetooth zařízení.
- Více informací naleznete v návodu k použití k Vašemu koncovému zařízení.

- Na cca 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF (2) na selfie tyči.
- Stavová LED kontrolka (2) začne blikat modře a Bluetooth spoušť vyhledává Bluetooth spojení.
- Na koncovém zařízení otevřete Bluetooth nastavení a počkejte, až se v seznamu nalezených zařízení objeví **hama Selfie Fun**.
- Zvolte **hama Selfie Fun** a počkejte, až se zobrazí jako připojené. Stavová LED kontrolka (2) bude svítit modře.

Poznámka – automatické spojení a možné problémy

Po úspěšném prvním spárování se bude zařízení se selfie tyčí spojovat automaticky.
Pokud se nespojí, proveďte následující:

- Zkontrolujte, zda je na zařízení v seznamu Bluetooth zařízení **hama Selfie Fun** zobrazeno jako připojené. Pokud ne, zopakujte výše uvedený postup.
- Zkontrolujte, zda nějaké překážky neznemožňují spojení. Pokud ano, dejte selfie tyč a zařízení blíže k sobě.
- Zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá. Nedostatečně nabitá baterie bývá často příčinou, že se zařízení se selfie tyčí nespojí. V případě potřeby baterii plně nabijte.
- Selfie tyč může být spojena pouze s jedním zařízením současně. Pokud je jiné zařízení připojeno k selfie tyčce, zrušte toto spojení a znovu zkuste spojit s požadovaným zařízením.

6.2. Dálková spoušť

- Po úspěšném spojení zařízení se selfie tyčí spusťte funkci kamery na zařízení a zvolte přední nebo zadní fotoaparát (pokud to zařízení umožňuje).
- Vložte telefon do držáku na selfie tyči (3) a ujistěte, že telefon v držáku pevně a bezpečně upevněn.
- Vytáhněte selfie tyč na požadovanou délku.
- Stiskněte tlačítko spouště (2), abyste pořídili fotku/selfie, nebo spustili nahrávání videa.

7. Údržba a čištění

Tento výrobek čistěte pouze mírně navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do výrobku nevnikla žádná voda.

8. Vyloučení záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

9. Technické údaje

Bluetooth® verze	3.0 a novější
Bluetooth® třída	Class 2
Bluetooth® dosah	max. 10 m
Délka	20,5-70 cm
Kapacita baterie	55 mAh
Délka nabíjení	cca 2 hodiny

10. Pokyny k likvidaci

Pokyn k ochraně životního prostředí:

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EK ustanovují následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací, využíváním materiálů a jinými způsoby využití starých přístrojů/baterií významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.



11. Prohlášení o shodě

Tímto Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [00004315] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hama.com -> 00004315 -> Downloads

Kmitočtové pásmo/kmitočtová pásma	2,4 - 2,48 GHz
Maximální vyzařovaný vysílací výkon	0,64 mW