

### Popis:

- pouzdro na platební/kreditní karty, občanský/řidičský průkaz, vizitky, bankovky
- snadné připevnění na telefon a lehké odnětí z telefonu
- tenké provedení
- bezpečně udrží 3 platební/ kreditní karty, nebo 6 vizitek (v závislosti na tloušťce vizitky); ideální pro vizitky se zaoblenými rohy
- bezdrátové nabíjení je možné po odnětí pouzdra PopWallet (stisknete levý horní roh a posuňte doprava)
- kombinovatelný s PopGrip Original nebo PopGrip Gen.2 (jednoduše nalepte na pouzdro PopWallet)
- součástí balení je nálepka pro nalepení přímo na telefon, který má skleněnou zadní stranu (nejprve na telefon přilepíte nálepku a na ní přilepíte své pouzdro PopWallet). Pokud se nálepka v balení nenachází, je Vaše pouzdro PopWallet vybaveno lepidlem s novou vylepšenou technologií a nálepka již není nutná.

### Upozornění

- **PŘILEPÍ SE POUZE NA HLADKÉ TVRDÉ PLOCHY.**
- **Nepřilepí se na Apple iPhone 11 Pro a Apple iPhone 11 Pro Max, pokud nejsou ve vhodném pouzdrú/krytu/obalu. Na Apple iPhone 11 se přilepí.**

### Instalace a použití



1. Odlepte ochrannú fóliu z lepiacej časti na zadnej strane PopWalletu
2. Nalepte pouzdro PopWallet na vyčistenú zadnú stranu telefónu.



3. Potlačte látkovú časť pouzdra, aby ste vysunuli karty/vizitky.



4. Pre bezdrôtové nabíjanie odstráňte pouzdro PopWallet z telefónu. Potlačte ľavý horný roh pouzdra, posuňte doprava a odnímate.



5. Pouzdro nasadíte naspäť tak, že ho priložíte na oválnu časť prilepenú na telefóne a posuniete doľava.

### ZARIADENIA SO SKLENENOU ZADNOU STRANOU

Ak je vo vnútri originálneho balenia nálepka a Vy máte telefón so sklenenou zadnou stranou a používate ho bez obalu/krytu, použite nálepku, aby sa pouzdro PopWallet riadne prilepilo.



1. Odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu z oválnej časti a oválnu časť prilepte na telefón.



2. Odlepte ochrannú fóliu z lepiacej časti na zadnej strane PopWalletu a nalepte pouzdro PopWallet na nalepenú oválnu časť.



3. Pre odňatie pouzdra PopWallet z telefónu potlačte ľavý horný roh pouzdra, posuňte doprava.



4. Odstráňte zvyšok priehľadnej fólie z telefónu a nasadte pouzdro PopWallet naspäť.

### Popis:

- puzdro na platobné/kreditné karty, občiansky/vodičský preukaz, vizitky, bankovky
- ľahké pripovenie na telefón a ľahké odňatie z telefónu
- tenké prevedenie
- bezpečne udrží 3 platobné/kreditné karty, alebo 6 vizitiek (v závislosti od hrúbky vizitky); ideálne pre vizitky so zaoblenými rohmi
- bezdrôtové nabíjanie je možné po odňatí puzdra (potlačte ľavý horný roh a posuňte doprava)
- kombinovateľný s PopGrip Original alebo PopGrip Gen.2 (jednoducho nalepte na puzdro PopWallet)
- súčasťou balenia je nálepka pre nalepenie priamo na telefón, ktorý má sklenenú zadnú stranu (najprv na telefón prilepíte nálepku a na ňu prilepíte svoje puzdro PopWallet). Ak sa nálepka v balení nenachádza, na Vašom puzdre PopWallet je lepidlo s novou vylepšenou technológiou a nálepka už nie je potrebná.

### Upozornenie

- **PRILEPÍ SA IBA NA HLADKÉ TVRDÉ PLOCHY.**
- **Nepripelí sa na Apple iPhone 11 Pro a Apple iPhone 11 Pro Max, ak nie sú vo vhodnom puzdre/kryte/obale. Na Apple iPhone 11 sa pripelí.**

### Inštalácia a použitie



1. Odlepte ochrannú fóliu z lepiacej časti na zadnej strane PopWalletu
2. Nalepte puzdro PopWallet na vyčistenú zadnú stranu telefónu.



3. Potlačte látkovú časť puzdra, aby ste vysunuli karty/vizitky.



4. Pre bezdrôtové nabíjanie odstráňte puzdro PopWallet z telefónu. Potlačte ľavý horný roh puzdra, posuňte doprava a odnímate.



5. Puzdro nasadíte naspäť tak, že ho priložíte na oválnu časť prilepenú na telefóne a posuniete doľava.

### ZARIADENIA SO SKLENENOU ZADNOU STRANOU

Ak je vo vnútri originálneho balenia nálepka a Vy máte telefón so sklenenou zadnou stranou a používate ho bez obalu/krytu, použite nálepku, aby sa puzdro PopWallet riadne prilepilo.



1. Odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu z oválnej časti a oválnu časť prilepte na telefón.



2. Odlepte ochrannú fóliu z lepiacej časti na zadnej strane PopWalletu a nalepte puzdro PopWallet na nalepenú oválnu časť.



3. Pre odňatie puzdra PopWallet z telefónu potlačte ľavý horný roh puzdra, posuňte doprava.



4. Odstráňte zvyšok priehľadnej fólie z telefónu a nasadte puzdro PopWallet naspäť.