

/SK/

SanDisk SSD Ready Cache 32GB pre notebooky

Bezpečnostné pokyny a návod na použitie

Vyvarujte sa dotyku so SanDisk SSD konektorom. Manipulujte s ním držaním za hrany alebo telo. Neodstraňujte, nepoškodte ani neprelepujte žiadne samolepky na tele disku. Ich poškodenie alebo odstránenie môže spôsobiť stratu nároku na záruku. Uistite sa, že SanDisk SSD neprekračuje pracovnú teplotu uvedenú v produktovom manuáli. V prípade, že by sa disk prehrial, buďte pri jeho vyberaní zo zariadenia opatrní.

Skladujte SanDisk SSD mimo dosahu vody, sprchy, kúpeľne, kuchynských drezov a iných zdrojov vlhkosti. Vlhkosť v kombinácii s elektrickým zariadením môže spôsobiť elektrický šok. Nesnažte sa disk rozmontovať, rozbiť, vyskratovať alebo spáliť, nakoľko toto môže spôsobiť požiar alebo zranenie.

Návod na inštaláciu:

Pred inštaláciou SanDisk SSD prosím dodržte všetky bezpečnostné opatrenia udávané výrobcom zariadenia, do ktorého idete disk montovať.

1. Vypnite vaše PC alebo notebook a odpojte napájanie z elektrickej siete. Pokiaľ vaše zariadenie používa batériu, odpojte ju, alebo ju vymontujte.
2. Podľa návodu na použitie od vášho zariadenia toto otvorte a nájdite SATA konektory na matičnej doske.
3. V závislosti od druhu prístroja:
 - a. Desktop: pripojte SanDisk SSD k SATA káblu a ten potom pripojte do SATA slotu na matičnej doske. Pripojte SATA disk do napájacieho konektoru. Po zapojení zatvorte zariadenie a znovu ho zapojte do elektrickej siete.
 - b. Notebook: zasunúť SanDisk SSD SATA konektor do konektoru SATA v notebooku. V prípade inštalácie do notebooku je možné, že bude treba preinštalovať batériu pred zapojením do elektrickej siete.
4. SATA využíva point –to point protokol, preto netreba zadávať žiadne funkcionality premostenia.
5. Zapnite systém pre skontrolovanie úspešnosti inštalácie.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia:

Držte SanDisk SSD disk mimo priameho slnečného žiarenia, vlhkosti alebo akýchkoľvek extrémnych teplôt. Neohýbajte, ani inak nedeformujte jeho obal. Spotrebiteľ je zodpovedný za enviromentálne a iné špecifiká používania disku. Nevyhadzujte SanDisk SSD do bežného odpadu, zlikvidujte ho v súlade s príslušnými enviromentálnymi normami.

Technická podpora:

Navštívte : www.sandisk.com/support (USA) alebo www.sandisk.co.uk/support (UK a Európa) SanDisk poskytuje na SSD disky 3-ročnú záručnú lehotu.

/CZ/

SanDisk SSD Ready Cache 32GB pro notebooky

Bezpečnostní pokyny a návod k použití

Vyvarujte se dotyku se SanDisk SSD konektorem. Manipulujte s ním držením za hrany nebo tělo. Neodstraňujte, nepoškozte ani nepřelepujte žádné samolepky na těle disku. Jejich poškození nebo odstranění může způsobit ztrátu nároku na záruku. Ujistěte se, že SanDisk SSD nepřekračuje pracovní teplotu uvedenou v produktovém manuálu. V případě, že by se disk přehřál, buďte při jeho vyjímání ze zařízení opatrní.

Skladujte SanDisk SSD mimo dosah vody, sprchy, koupelny, kuchyňských dřezů a jiných zdrojů vlhkosti. Vlhkost v kombinaci s elektrickým zařízením může způsobit elektrický šok. Nesnažte se disk rozmontovat, rozbít, vyzkratovat nebo spálit, protože toto může způsobit požár nebo zranění.

Návod na instalaci:

Před instalací SanDisk SSD prosím dodržte všechna bezpečnostní opatření udávaná výrobcem zařízení, do kterého jdete disk montovat.

1. Vypněte vaše PC nebo notebook a odpojte napájení z elektrické sítě. Pokud vaše zařízení používá baterii, odpojte ji, nebo ji vymontujte.
2. Podle návodu k použití od vašeho zařízení toto otevřete a najděte SATA konektory na základní desce.
3. V závislosti na druhu přístroje:
 - a. Desktop: připojte SanDisk SSD k SATA kabelu a ten pak připojte do SATA slotu na základní desce. Připojte SATA disk do napájecího konektoru. Po zapojení zavřete zařízení a znovu ho zapojte do elektrické sítě.
 - b. Notebook: zasuněte SanDisk SSD SATA konektor do konektoru SATA v notebooku. V případě instalace do notebooku je možné, že bude třeba přepínat baterii před zapojením do elektrické sítě.
4. SATA využívá point-to point protokol, proto netřeba zadávat žádné funkcionality přemostění.
5. Zapněte systém pro kontrolu úspěšnosti instalace.

Dodatečná bezpečnostní opatření:

Držte SanDisk SSD disk mimo přímého slunečního záření, vlhkosti nebo jakýchkoliv extrémních teplot. Neohýbejte, ani jinak nedeformujte jeho obal. Spotřebitel je zodpovědný za environmentální a jiné specifiky užívání disku. Nevyhazujte SanDisk SSD do běžného odpadu, zlikvidujte jej v souladu s příslušnými environmentálními normami.

Technická podpora:

Navštivte:

www.sandisk.com/support (USA)

nebo

www.sandisk.co.uk/support (UK a Evropa)

SanDisk poskytuje na SSD disky 3-letou záruční lhůtu.