

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění**Varování**

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

ⓘ Upozornění

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- budík Nostalgie
- 1 baterie AA/Mignon
- tento návod k použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázané.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek neopravujte, jakékoliv zásahy do výrobku přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obal vyhodte do tříděného odpadu podle místních předpisů.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.

**Varování - baterie**

- Vybité baterie okamžitě vyměňte a zlikvidujte dle platných předpisů.
- Používejte pouze baterie (nebo akumulátory), které jsou pro výrobek vhodné (viz. Technické údaje).
- Pro napájení tohoto výrobku nekombinujte spolu staré a nové baterie ani různé typy a značky baterií.
- Při vkládání baterie vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -), která je vyobrazena na každé baterii. Při nesprávné polaritě hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
- Baterie nezkratujte, nenabíjejte, nevhazujte do ohně a držte mimo kontakt s vodivými kovovými předměty.
- Děti smí měnit baterie pouze pod dohledem zodpovědné osoby.
- Baterie držte mimo dosahu dětí.

4. Spuštění a provoz

- Otevřete přihrádku na baterii, vložte baterii (pozor na správnou polaritu) a přihrádku znova zavřete.

Nastavení času

- Pomocí kolečka na zadní straně budíku nastavte čas (hodiny a minuty).
- Sekundy nastavíte tak, že vyjmete baterii a vložíte ji nazpět tehdy, když je hodnota sekund správná.

Nastavení času buzení

- Pomocí kolečka  na zadní straně budíku nastavte čas buzení v směru šipky. Ručička pro alarm se bude pohybovat proti směru hodinových ručiček.
- Pomocí posuvného vypínače budík aktivujete (pozice ON), nebo deaktivujete (pozice OFF).

Podsvícení

- Po stisknutí tlačítka LIGHT na zadní straně se podsvícení zapne.

ⓘ Upozornění

Čas během roku zůstane přesný až na pár minut. Pokud se náhle objeví větší odchylka, vyměňte baterii.

5. Čištění a údržba

Zařízení čistěte jemně navlhčenou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda.

6. Záruka

Společnost Hama nenese zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění a varování.

7. Technické údaje

Napájení: 1x baterie AA/Mignon (1,5 V)

9. Recyklace (životní prostředí)

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku.

Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů

nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém místním úřadu o příslušných sběrných centrech. Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte pouze vybité baterie.

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.**Varovanie**

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

**Upozornenie**

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- budík Nostalgie
- 1 batéria AA/Mignon
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné, nekomerčné využitie.
- Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok neopravujte, akékoľvek zásahy do výrobku prenechajte kvalifikovanému odborníkovi
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenia.

**Varovanie - batérie**

- Vybité batérie okamžite vymeňte a odovzdajte do separovaného odpadu.
- Používajte iba batérie (alebo akumulátory), ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje).
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte, nenabíjajte, nehádzte do ohňa a držte mimo kontaktu s nepotiahnutými kovovými predmetmi.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Batérie držte mimo dosahu detí.

4. Spustenie a prevádzka

- Otvorte priečinok na batériu, vložte batériu (pozor na správnu polaritu) a priečinok znova zatvorte. Budík je pripravený na prevádzku.

Nastavenie času

- Pomocou kolieska na zadnej strane budíka nastavte čas (hodiny a minúty).
- Sekundy nastavíte tak, že vyberiete batériu a vložíte ju naspäť vtedy, keď je hodnota sekúnd správna.

Nastavenie času budenia

- Pomocou kolieska  na zadnej strane budíka nastavte čas budenia v smere šípky. Ručička pre budík sa bude pohybovať proti smeru hodinových ručičiek.
- Pomocou posuvného vypínača budík aktivujete (pozícia ON), alebo deaktivujete (pozícia OFF).

Podsvietenie

- Stlačením tlačidla LIGHT na zadnej strane zapnete podsvietenie.

ⓘ Upozornenie

Čas počas roka zostane presný až na pár minút. Ak sa náhle objaví väčšia odchýlka, vymeňte batériu.

5. Starostlivosť a údržba

Výrobok čistite jemne vlhkou utierka, ktorá nepúšťa žmolky/vlákná. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa dovnútra hodín nedostala voda.

6. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

7. Technické údaje

Napájanie: 1x batéria AA/Mignon (1,5 V)

8. Recyklácia (životné prostredie)

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku.

Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajújte iba vybité batérie.

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk