


Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Hama. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si odložte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, nebo darujete, přiložte k němu i tento návod.



1. Levou stranu telefonu vložte do flexibilního držáku s pružinovým mechanismem.
2. Telefon potlačte proti flexibilnímu držáku, aby pravý horní a dolní rožek zapadli do pevného držáku. Telefon musí pevně sedět ve vnitřním držáku.
- 3.+4. Vnitřní držák posuňte směrem nahoru, abyste odkryly fotoaparát na telefonu a mohli udělat snímek.
5. Toto pouzdro má funkci snadno použitelného stojanu pro používání telefonu v horizontálním formátu (na šířku), např. na sledování videí.
6. Přední kryt chrání zařízení před poškrábáním, špínou a prachem.

Čištění a údržba


Výrobek čistěte jemně vlhkou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Záruka

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k používání a bezpečnostních upozornění a varování.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hama. Prosíme, prečítajte si dôkladne nasledujúce informácie a inštrukcie. Návod si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok darujete, alebo predáte niekomu ďalšiemu, priložte k nemu aj tento návod na použitie.



1. Ľavú stranu telefónu vložte do flexibilného držiaku s pružinovým mechanizmom.
2. Telefón potlačte proti flexibilnému držiaku, aby pravý horný a dolný roh zapadli do pevného držiaku. Telefón musí pevne sedieť vo vnútornom držiaku.
- 3.+4. Vnútorný držiak posuňte smerom hore, aby ste odokryli fotoaparát na telefóne a mohli urobiť fotku.
5. Toto puzdro má funkciu jednoducho použiteľného stojanu pre používanie telefónu v horizontálnom formáte (na šírku), napr. na pozeranie videí.
6. Predný kryt chráni zariadenie pred poškriabaním, špinou a prachom.

Údržba a starostlivosť

Výrobok čistite iba jemne vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.