

Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Hama. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si odložte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, nebo darujete, přiložte k němu i tento návod.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.

Upozornění

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění

2. Obsah balení

- outdoorové pouzdro Splash Light
- tento návod k použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Při používání tohoto výrobku dodržujte platnou vyhlášku o silničním provozu.
- Dbejte na to, aby komponenty jako např. airbagy, bezpečnostní plochy, ovladače, nástroje atd. a zorné pole nebyly zablokované nebo omezené.
- Dbejte na to, aby výrobek nesnižoval vaši pozornost, např. při řízení automobilu nebo ovládání sportovního vybavení. Vždy věnujte pozornost okolnímu provozu a prostředí.
- Před tím, než začnete řídit, se ubezpečte, že je výrobek bezpečně upevněný a že se nemůže nečekaně uvolnit.



4. Vložení telefonu do pouzdra

Telefon je položený na podložce z pěnové gumy, což znamená, že se v pouzdru nebude hýbat a posouvat. Navíc je zařízení přitlačeno k fólii, která tak leží přímo na displeji a umožňuje ovládat zařízení. Součástí balení je dodatečná podložka z pěnové gumy pro různé tloušťky telefonů.

Vrchní polovice tvrdého pouzdra má výklenek pro snadnější přístup k tlačítku Home.

Některé telefony mají zapuštěné tlačítko Home, a proto je těžší jej přes fólii stisknout. Tento problém vyřeší špička z pěnové gumy, která je součástí balení.

Telefon umístěte do pouzdra, umístěte špičku na tlačítko Home tak, aby samolepicí strana směřovala nahoru a pouzdro zavřete. Špička z pěnové gumy se přilepí k fólii v té správné poloze.

5. Otevírání pouzdra

Na pravé straně mezi dvěma úchyty je proužek na palec, který ulehčuje otvírání pouzdra.

Upozornění

Na uzavření pouzdra budete muset vyvinout jisté množství síly. Neznamená to, že pouzdro je vadné; těsné uzavření zapečetí telefon bezpečně v pouzdře.

6. Nabíjení telefonu v pouzdře

- Odstraňte těsnění z rámu (obr. A).
- Odstraňte TPA část bez kabelové průchodky (obr. B).
- Vložte druhou TPA část s kabelovou průchodkou spolu s nabíjecím kabelem (obr. C) a umístěte těsnění zpět do rámu (obr. D).
- Připojte telefon k nabíjecímu kabelu a zavřete pouzdro.

7. Připevnění pouzdra na držák na kolo

- Držák se 4bodovým upevňovacím systémem (není součástí balení):
Umístěte pouzdro na držák tak, že spodní část pouzdra dosedne na adaptérovou destičku a zatlačte, aby pouzdro zacvaklo.

Upozornění

Dbejte na to, aby upevňovací mechanismus na spodní straně pouzdra pevně dosedl na držák (obr. 3). Pokud chcete pouzdro z držáku odebrat, zatlačte jej směrem dolů a ven z držáku.

- Držák s 4bodovým Quick-fix systémem (není součástí balení):
Stiskněte tlačítka na pravé a levé straně uzamykací destičky, umístěte držák pouzdra na destičku a tlačítka uvolněte. Pokud chcete pouzdro odebrat, tiskněte tlačítka. Systém je nyní odemknutý a pouzdro lze odebrat.

Tip

Za určitých okolností můžete pouzdro upevnit vertikálně nebo horizontálně ve vhodném držáku za použití slotu na zadní straně.

8. Čištění a údržba

Výrobek čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky nebo vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

9. Záruka

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k používání a bezpečnostních upozornění a varování.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hama. Prosíme, prečítajte si dôkladne nasledujúce informácie a inštrukcie. Návod si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok darujete, alebo predáte niekomu ďalšiemu, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.

Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- outdoorové puzdro Splash Light
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Pri používaní tohto výrobku dodržiavajte platnú vyhlášku o cestnej premávke.
- Dbajte na to, aby komponenty ako napr. airbagy, bezpečnostné plochy, ovládače, nástroje atď. a zorné pole neboli zablokované ani obmedzené.
- Dbajte na to, aby ste neboli výrobkom vyrušovaní, napr. pri šoférovaní alebo ovládaní športového zariadenia. Vždy venujte pozornosť okolitej premávke a okolitému prostrediu.
- Pred tým, ako začnete riadiť, ubezpečte sa, že je výrobok bezpečne upevnený a že sa nemôže nečakane uvoľniť.



4. Vloženie telefónu do puzdra

Telefón je položený na podložke z penovej gummy, čo znamená, že sa nemôže vyšuchnúť z puzdra. Navyše je telefón pritlačený k fólii, ktorá leží priamo na displeji telefónu a umožňuje priame ovládanie telefónu. Súčasťou balenia je dodatočná podložka z penovej gummy pre rôzne hrúbky telefónov.

Vrchná polovica tvrdého puzdra má výklenok pre jednoduchší prístup k tlačidlu Home (Domov).

Niektoré telefóny majú tlačidlo Home (Domov) trochu vpadnuté a preto je ťažšie ho stlačiť cez fóliu. Tento problém vyrieši špička z penovej gummy, ktorá je súčasťou balenia.

Telefón umiestnite do puzdra, umiestnite špičku na tlačidlo Home (Domov) tak, aby samolepiaca strana smerovala hore a puzdro zatvorte. Špička z penovej gummy sa prilepí k fólii v tej správnej polohe.

5. Otváranie a zatváranie puzdra

Na pravej strane medzi dvomi úchytními je pásik na palec, ktorý uľahčuje otváranie puzdra.

i Upozornenie

Na zatvorenie puzdra budete musieť vyvinúť isté množstvo sily. Neznamená to, že puzdro je pokazené; tesné uzavretie zapečatí telefón bezpečne v puzdre.

Pre bezpečné uzavretie puzdra zatlačte bezpečnostné úchyty.

6. Nabíjanie telefónu v puzdre

- Odstráňte tesnenie z rámu (obr. A).
- Odstráňte TPA časť bez priechodky na kábel (obr. B).
- Vložte druhú TPA časť s priechodkou na kábel spolu s nabíjacím káblom (obr. C) a umiestnite naspäť tesnenie do rámu (obr. D).
- Pripojte telefón k nabíjacímu káblu a puzdro zatvorte.

7. Pripevnenie puzdra na držiak na bicykel

- Držiak so 4-bodovým upevňovacím systémom (nie je súčasťou balenia):
Umiestnite puzdro na držiak tak, že spodná časť puzdra sadne na adaptérovú platničku a zatlačte, aby puzdro zacvaklo.

i Upozornenie

Dbajte na to, aby uzamykací mechanizmus na spodnej strane puzdra pevne sadol na držiak. Ak chcete puzdro z držiaku dať dole, puzdro potlačte smerom dole a von z držiaku.

- Držiak so 4-bodovým Quick-fix systémom (nie je súčasťou balenia):
Stlačte tlačidlá na pravej a ľavej strane uzamykacej doštičky, umiestnite kolísku na doštičku a tlačidlá uvoľnite. Ak chcete kolísku odobrať, stlačte tlačidlá. Systém je odomknutý a kolíska môže byť odobraná.

i Tip

Za istých okolností môžete puzdro upevniť vertikálne alebo horizontálne vo vhodnom držiaku za použitia slotu na zadnej strane.

8. Údržba a starostlivosť

Výrobok čistite iba jemne vlhkou utierkou, ktorá nepúšťa vlákna. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

9. Záruka

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.