

## Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod na použití a důležité informace. Návod na použití si odložte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte, nebo darujete, přiložte k němu i tento návod na použití.

### 1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.



#### Varování

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo na upoutání pozornosti ke specifickým nebezpečím a rizikům.



#### Upozornění

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění

### 2. Obsah balení

- stolní hodiny
- 1 baterie AA/Mignon
- tento návod na použití

### 3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím a používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázané.
- Výrobek chraňte před pády a velkými otřesy.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, zaniká tím nárok na záruku.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podle místních předpisů.
- Obalový materiál držte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.



#### Varování - baterie

- Vybité baterie okamžitě vyměňte.
- Používejte pouze baterie, které jsou pro výrobek vhodné (viz Technické údaje).
- Pro napájení tohoto výrobku nemíchejte dohromady staré a nové baterie ani různé typy a značky baterií.
- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu (+ a -), která je zobrazená na každé baterii. Pokud vložíte baterie opačně, hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
- Baterie nezkratujte, nenabíjejte, nevhazujte do ohně a zabraňte kontaktu s neizolovanými kovovými předměty.
- Děti mohou měnit baterie pouze pod dozorem odpovědné osoby.
- Baterie držte mimo dosahu dětí.

### 4. Spuštění

#### 4.1 Vložení baterie

- Odstraňte ochrannou fólii z baterie a přerušovač kontaktu a baterii vložte dovnitř (dbejte na správnou polaritu). Hodiny jsou připravené.

#### 4.2 Výměna baterie

- Vybitou baterii vyjměte a odevzdejte do separovaného odpadu. Vložte novou AA baterii.
- Baterii vložte podle symbolů uvedených v prostoru na baterii (symboly + a -).

### 5. Montáž

Hodiny můžete zavěsit na stenu pomocí otvoru na zadní straně hodin.



#### Varování - montáž

- Předtím, než hodiny zavěsíte, zkontrolujte, zda je zvolená stěna vhodná pro zavěšení dané hmotnosti. Ubezpečte se, že místem instalace nevedou žádné elektrické dráty, vodovodní ani plynové potrubí nebo jiné sítě.
- Vhodný montážní materiál si kupte v specializovaném obchodě.

### 6. Provoz

- Po správném vložení baterie se hodiny automaticky spustí.
- Pomocí nastavovací kolečka na zadní straně nastavte správný čas.

**7. Čištění a údržba**

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Dbejte na to, aby se dovnitř hodin nedostala voda.

**8. Záruka**

Společnost Hama nepřebírá odpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů na používání a bezpečnostních upozornění a varování.

**10. Technické údaje**

Napájení: 1,5 V; 1x baterie AA/Mignon (alkalická)

**11. Recyklace (životní prostředí)**

Na konci životnosti tohoto výrobku nesmí být výrobek, který dosloužil, vyhozen do běžného domácího odpadu, ale musí být zlikvidován v souladu s příslušnými normami a předpisy. Měl by být proto odnesen na příslušné lokální sběrné místo, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Informujte se na svém obecním úřadě o příslušných sběrných centrech. Baterie nevhazujte do domácího odpadu. Uživatelé jsou povinni odevzdat baterie na určených sběrných místech. Odevzdávejte jen vybité baterie.

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, [www.hama.cz](http://www.hama.cz)

## Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si odložte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte, alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

### 1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.

#### **Varovanie**

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

#### **Upozornenie**

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

### 2. Obsah balenia

- stolné hodiny
- 1 batéria AA/Mignon
- tento návod na použitie

### 3. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí riziko zadusenia.
- Obal vyhodte do separovaného odpadu podľa miestnych predpisov.

#### **Varovanie - batérie**

- Vybité batérie okamžite vymeňte.
- Používajte iba batérie (alebo nabíjateľné batérie), ktoré sú pre výrobok vhodné (viď Technické údaje).
- Pre napájanie tohto výrobku nemiešajte spolu staré a nové batérie ani rôzne typy a značky batérií.
- Pri vkladaní batérie vždy dbajte na správnu polaritu (+ a -), ktorá je zobrazená na každej batérii. Pri nesprávnej polarite hrozí nebezpečenstvo vytečenia batérií alebo explózie.
- Batérie neskratujte, nenabíjajte, nehádzte do ohňa a držte mimo kontaktu s nepotiahnutými kovovými predmetmi.
- Deti smú meniť batérie iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Batérie držte mimo dosahu detí.

### 4. Spustenie

#### 4.1 Vloženie batérie

- Odstráňte ochrannú fóliu z batérie a prerušovač kontaktu a vložte ju dnu (dbajte na správnu polaritu). Hodiny sú pripravené.

#### 4.2 Výmena batérie

- Vybitú batériu vyberte a odovzdajte do separovaného zberu. Vložte novú AA batériu.
- Batériu vložte podľa symbolov uvedených v priečinku na batériu (+ a -).

### 5. Montáž

Hodiny môžete zavesiť na stenu pomocou otvoru na zadnej strane hodín.

#### **Varovanie - montáž**

- Predtým, ako hodiny zavesíte, skontrolujte, či je zvolená stena vhodná na zavesenie danej hmotnosti a ubezpečte sa, že miestom inštalácie nevedú žiadne elektrické drôty, vodovodné či plynové potrubie ani iné siete.
- Vhodný montážny materiál si kúpte v špecializovanom obchode.

### 6. Prevádzka

- Po správnom vložení batérie sa hodiny automaticky spustia.
- Pomocou nastavovacieho kolieska na zadnej strane nastavte správny čas.

**7. Starostlivosť a údržba**

Výrobok čistite jemne vlhkou utierka, ktorá nepúšťa žmolky/vlákná. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Dbajte na to, aby sa dovnútra hodín nedostala voda.

**8. Záruka**

Spoločnosť Hama nepreberá zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na používanie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

**10. Technické údaje**

Napájanie: 1,5 V; 1x batéria AA/Mignon (alkalická)

**11. Recyklácia (životné prostredie)**

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku.

Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajújte iba vybité batérie.