

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění



Varování

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

ⓘ Upozornění

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- mikrofon s připojeným kabelem s ovladačem (vypínač a přihrádka na baterie)
- baterie typu LR44
- pěnová ochrana (pop filtr)
- klip na uchycení
- adaptér na 6,3 mm
- tento návod k použití

3. Bezpečnostní upozornění

- Tento výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek chraňte před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Neprovozujte výrobek mimo rozsah parametrů uvedených v technických specifikacích.
- Výrobek nerozebírejte, a jestliže je poškozený, nepoužívejte jej.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.
- Obal vyhodte do tříděného odpadu podle místních předpisů.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.



Varování - baterie

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (označení + a -), jinak hrozí nebezpeční vytečení nebo výbuchu baterií.
- Baterie nezkratujte.
- Nenabíjejte jednorázové baterie.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dozoru.
- Baterie držte mimo dosah dětí.
- V případě, že nebudete výrobek delší čas používat, vyjměte baterie.

4. Uvedení do provozu

Vložení baterií:

- **Používejte pouze baterie typu LR44**
- **Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně ovladače (označeno „Open“) a vložte baterii typu LR44. Ujistěte se o správné polaritě. Zavřete přihrádku.**
- **Přepněte přepínač na ovladači do polohy ON, pokud chcete používat mikrofon.**
- **Přepněte přepínač na ovladači do polohy OFF, pokud chcete mikrofon vypnout.**

5. Záruka

Společnost Hama nenese zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění a varování.

6. Podpora a otázky

Jestliže máte nějaké problémy nebo otázky, můžete se obrátit na německé oddělení podpory zákazníků (anglicky, německy) na telefonním čísle +49 9091 502115

Další informace naleznete na www.hama.com.

Ochrana životního prostředí (recyklace)



Evropská směrnice 2002/ 96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš Hama výrobok.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si uschovajte pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu i tento návod na použitie.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení



Varovanie

Tento symbol sa používa pre označenie bezpečnostných upozornení alebo poukazuje na určité nebezpečenstvá a riziká.

ⓘ Upozornenie

Tento symbol sa používa pre označenie doplňujúcich informácií a dôležitých upozornení.

2. Obsah balenia

- mikrofón s pripojeným káblom s ovládačom (vypínač a priehradka na batérie)
- batérie typu LR44
- penová ochrana (pop filter)
- klip na uchytanie
- adaptér na 6,3 mm
- tento návod na použitie

3. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený k nekomerčnému použitiu v domácnosti.
- Výrobok chráňte pred nečistotami, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmi.
- Neprevádzkujte výrobok mimo rozsah parametrov uvedených v technických špecifikáciách.
- Výrobok nerozoberajte, a ak je poškodený, nepoužívajte ho.
- Obalový materiál odložte mimo dosah detí, hrozí riziko udusenia.
- Obal vyhodte do triedeného odpadu podľa miestnych predpisov.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.



Varovanie - batérie

- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (označenie + a -), inak hrozí nebezpečenstvo vytečenia alebo výbuchu batérií.
- Batérie neskratujte.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Nedovoľte deťom vymieňať batérie bez dozoru.
- Batérie držte mimo dosah detí.
- V prípade, že nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte batérie.

4. Uvedenie do prevádzky

Vloženie batérií:

- **Používajte len batérie typu LR44**
- **Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane ovládača (označené „Open“) a vložte batériu typu LR44. Uistite sa o správnej polarite. Zavrite priehradku.**
- **Prepnite prepínač na ovládači do polohy ON, ak chcete používať mikrofón.**
- **Prepnite prepínač na ovládači do polohy OFF, ak chcete mikrofón vypnúť.**

5. Záruka

Spoločnosť Hama nenesie zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na použitie a bezpečnostných upozornení a varovaní.

6. Podpora a otázky

Ak máte nejaké problémy alebo otázky, môžete sa obrátiť na nemecké oddelenie podpory zákazníkom (anglicky, nemecky) na telefóne číse +49 9091 502115

Ďalšie informácie nájdete na www.hama.com.

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r. o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok

Recyklácia (životné prostredie)



Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodnený do bežného domáceho odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto

odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických

zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie

cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného

prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie.