



FRESH 'N REBEL

POWERBANK 6000 mAh

POWERBANK 6000 MAH

(obj. č. 48004500, 48004600, 48004700, 48004800, 48004900, 48009500, 48009600, 48009700)

/CZ/ Návod k použití

Poznejte svou powerbank


1. USB port na nabíjení zařízení
2. Micro USB port na nabíjení powerbank
3. LED kontrolky kapacity baterie

- nesvítí žádná = 0-10%
- 1 svítí = 25%
- 2 svítí = 50%
- 3 svítí = 75%
- 4 svítí = 100%

4. LED kontrolka nabíjení

- svítí = nabíjení
- nesvítí = plně nabitá

5. tlačítko pro nabíjení a stav baterie



Nabít? Zde je návod jak:

1. Nabijte powerbank pomocí micro USB kabelu.

Nabíjecí LED kontrolka bude během nabíjení svítit. Když je powerbank plně nabitá, LED kontrolka nabíjení zhasne.

2. Připojte zařízení

Připojte zařízení k powerbank pomocí kabelu.

3. Stiskněte tlačítko na powerbank

Během nabíjení svítí LED kontrolka nabíjení. LED kontrolky stavu baterie se rozsvítí na 5 sekund.

Když je zařízení nabité, LED kontrolka nabíjení zhasne. Po odpojení zařízení se na 5 sekund rozsvítí kontrolky stavu baterie, abyste věděli, jaká kapacita je ještě dostupná.

Hotovo. Zařízení je opět připraveno k používání.

POSLOUCHEJTE!

Zůstala nějaká šťáva?

Jestliže chcete zjistit, jakou kapacitu energie ještě máte k dispozici, stiskněte tlačítko.

Začíná tu být horko!

Aby bylo Vaše zařízení chráněno, Powerbank se vypne, když se příliš zahřeje. Doporučujeme nevystavovat jej působení slunce, radiátorů a jiných tepelných prostředí. Nabíjecí LED kontrolka bliká červeně, když je aktivní bezpečnostní funkce.

Nabíjení nabíječky během nabíjení?

Kvůli ochraně Vašeho zařízení není možné nabíjet Powerbank a zařízení současně, dokud jsou k sobě navzájem připojené. Nabíjecí LED kontrolka bliká červeně, když je aktivní bezpečnostní funkce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění!

Vaše bezpečnost je naší největší prioritou. Tyto bezpečnostní pokyny byly vytvořeny tak, abyste si výrobky Fresh 'n Rebel užili na maximum. Abyste zajistili spolehlivé fungování:

- Vždy důsledně dodržujte všechny pokyny a upozornění.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny informace v návodu k použití.
- Nepokoušejte se powerbank otevírat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné komponenty, a jestliže tak učiníte, ztratíte nárok na záruku.
- Powerbank nepoužívejte ve vlhkém prostředí a počasí.
- Powerbank nepoužívejte v blízkosti výrazného tepelného zdroje, tepelné ventilace a na přímém slunečním světle během delší doby. Powerbank byste měli používat při teplotách od 5°C do 45°C (41°F – 113°F).
- Powerbank nepřikrývejte papírem ani jinými materiály, mohlo by to ovlivnit chlazení.

Záruka a omezení

Záruka na chyby materiálu a zpracování při normálním používání je 2 roky ode dne zakoupení. Během tohoto období mohou být vadné výrobky převzaty na opravu nebo vyměněny na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se nevztahuje na poškození při nehodě, běžné opotřebení, ztrátu nebo škody způsobené nerespektováním pokynů v tomto návodu k použití.

Technické údaje:

- kapacita baterie: 6000 mAh
- vstup: 5 V / 1,5 A (max.)
- výstup: 5 V / 2,4 A
- rozměry: 9,5 x 5,2 x 2,5 cm
- hmotnost: 140 g
- vícenásobná bezpečnost: proudová ochrana, ochrana před přepětím, přehřátím, přebitím, přílišným vybitím, zkratem

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz



FRESH 'N REBEL

POWERBANK 6000 mAh


POWERBANK 6000 MAH

(obj. č. 48004500, 48004600, 48004700, 48004800, 48004900, 48009500, 48009600, 48009700)

/SK/ Návod na použitie

Spoznajte svoju powerbanku

1. USB port na nabíjanie zariadení
2. Micro USB port na nabíjanie powerbanky
3. LED kontrolky kapacity batérie
 - nesvieti žiadna = 0-10%
 - 1 svieti= 25%
 - 2 svietia= 50%
 - 3 svietia = 75%
 - 4 svietia = 100%
4. LED kontrolka nabíjania
 - svieti = nabíjanie
 - nesvieti = plne nabitá
5. tlačidlo pre nabíjanie a stav batérie



Nabiť? Tu je návod ako:

1. Nabíte powerbanku pomocou micro USB kábla.

Nabíjacia LED kontrolka bude počas nabíjania svietiť. Keď je powerbanka plne nabitá, LED kontrolka nabíjania zhasne.

2. Pripojte zariadenie

Pripojte zariadenie k powerbanke pomocou kábla.

3. Stlačte tlačidlo na powerbanke

Počas nabíjania svieti LED kontrolka nabíjania. LED kontrolky stavu batérie sa rozsvietia na 5 sekúnd.

Keď je zariadenie nabité, LED kontrolka nabíjania zhasne. Po odpojení zariadenia sa na 5 sekúnd rozsvietia kontrolky stavu batérie, aby ste vedeli, aká kapacita je ešte dostupná.

Hotovo. Zariadenie je opäť pripravené na používanie.

POČÚVAJTE!

Ostala nejaká šťava?

Ak chcete zistiť, akú kapacitu energie ešte máte k dispozícii, stlačte tlačidlo.

Začína tu byť horúco!

Aby bolo Vaše zariadenie chránené, powerbanka sa vypne, keď sa príliš zohreje. Odporúčame nevystavovať ho pôsobeniu slnka, radiátorov a iných horúcich prostredí. Nabíjacia LED dióda bliká na červeno, keď je aktívna bezpečnostná funkcia.

Nabíjanie nabíjačky počas nabíjania?

Kvôli ochrane Vášho zariadenia nie je možné nabíjať powerbanka a zariadenie súčasne, kým sú k sebe navzájom pripojené. Nabíjacia LED dióda bliká na červeno, keď je aktívna bezpečnostná funkcia.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie!

Vaša bezpečnosť je našou najväčšou prioritou. Tieto bezpečnostné pokyny boli vytvorené tak, aby ste si výrobky Fresh 'n Rebel užili na maximum. Aby ste zabezpečili spoľahlivé fungovanie:

- Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia.
- Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte všetky informácie v návode na použitie.
- Nepokúšajte sa powerbanku otvárať. Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné komponenty a ak tak urobíte, stratíte nárok na záruku.
- Powerbanku nepoužívajte vo vlhkom prostredí a počasí.
- Powerbanku nepoužívajte v blízkosti výrazného tepelného zdroja, tepelnej ventilácie a na priamom slnečnom žiarení počas dlhej doby. Powerbanku by ste mali používať pri teplotách od 5°C do 45°C (41°F - 113°F).
- Powerbanku neprikrývajte papierom ani inými materiálmi, mohlo by to ovplyvniť chladenie.

Záruka a obmedzenia

Záruka na chyby materiálu a spracovania pri normálnom používaní je 2 roky od dňa zakúpenia. Počas tohto obdobia môžu byť chybné výrobky prevzaté na opravu alebo vymenené na predajnom mieste, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia pri nehode, bežné opotrebenie, stratu alebo škody spôsobené nerešpektovaním pokynov v tomto návode na použitie.

Technické údaje:

- kapacita batérie: 6000 mAh
- vstup: 5 V / 1,5 A (max.)
- výstup: 5 V / 2,4 A
- rozmery: 9,5 x 5,2 x 2,5 cm
- hmotnosť: 140 g
- viacnásobná bezpečnosť: prúdová ochrana, ochrana pred prepätím, prehriatím, prebitím, prílišným vybitím, skratom

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk