



FRESH 'N REBEL

LACE WIRELESS SUPREME EARBUDS




obj. č. 48011900

TLAČÍTKA A LED DIODA

TLAČIDLÁ A LED DIÓDA

3 s = ON (zapnuté)
5 s = OFF (vypnuté)

Dokud LED nezačne rychle blikat
Kým LED nezačne rýchlo blikat
Bluetooth



/CZ/ POUŽITÍ
/SK/ POUŽITIE

1. Nabít
Nabiť



2. Zapnout Bluetooth
Zapnúť Bluetooth



3. Bluetooth spárování
Bluetooth spárovanie



Podržte, dokud nezačne LED rychle blikat.
Podržte, kým nezačne LED rýchlo blikať.

***Před začátkem párování musí být
sluchátka vypnutá!***
***Pred začatím párovania musia
byť slúchadlá vypnuté!***

4. Vybrat a spojit
Vybrať a spojiť



Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk