

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod si uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.

**Upozornění**

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

**Poznámka**

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Vysvětlení symbolů na štítku produktu**Nelze ztlumit.**

Svítlidlo není určeno pro použití s běžně dostupnými stmívači.

**Elektrické zařízení třídy ochrany II.**

Ochrana před zasažením elektrickým proudem díky zesílené nebo dvojité izolaci dílů pod napětím.



Používejte jen v suchém prostředí.

3. Obsah balení

- 3dílná rohová lampa
- stručný návod k použití
- LED driver
- LED ovladač

4. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek je určen pro soukromé a neprůmyslové použití.
- Výrobek používejte výlučně k účelu, ke kterému byl stanoven.
- Zabraňte pádu výrobku a výrobek nevystavujte silným otřesům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Výrobek neprovozujte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ztratíte tím jakékoli nároky na záruční plnění.
- Výrobek není hračka. Děti smí čištění a údržbu provádět jen jsou-li pod dohledem dospělé osoby.
- Obalový materiál likvidujte ihned podle platných místních předpisů o likvidaci.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Kabel neohýbejte a nelámejte.
- Nepokoušejte se výrobek sami ošetřovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek smí být provozován výhradně v napájecí síti, jak je popsáno na typovém štítku.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození ho již dále nepoužívejte.
- Nehodí se pro provoz se stmívači, elektrickými spínači, fotobuňkami, časovými a soumrakovými spínači.
-
- Tento výrobek, stejně jako všechny elektrické produkty, nepatří do dětských rukou!
- Všechny kabely pokládejte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Kabel ze zásuvky vytahujte přímo za vidlici a nikdy za šňůru.

Výstraha




- Provoz zařízení je povolen výhradně v 230 V, 50 Hz síti střídavého napětí. Práce na 230 V síti smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář, který vlastní certifikát vydaný ve Vaší zemi. Přitom je třeba dodržovat platné předpisy pro prevenci úrazů.
- Abyste zabránili zásahu elektrickým proudem, odpojte od zařízení napětí (vypněte pojistkový automat). V případě nedodržení pokynů k instalaci může dojít k požáru nebo k jinému nebezpečí.

Upozornění




Světelný zdroj u tohoto svítidla nelze vyměnit. Když dosáhne světelný zdroj konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo.



Upozornění



Předradník tohoto svítidla lze vyměnit.



Výstraha



Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje nebo nemiřte světelný paprsek přímo do očí jiných osob nebo zvířat. Hrozí poškození zraku!



Nebezpečí zásahu elektrickým proudem



- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte, např. při vzniku kouře, zápachu nebo hlasitých zvuků. Ihned se obraťte na prodejce nebo odborný servis (viz bod Servis a podpora).
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou adaptér AC, kabel adaptéru nebo síťové vedení poškozené.
- Nepokoušejte se výrobek sami ošetřovat nebo opravovat. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

Výstraha



- Výrobek provozujte pouze se zásuvkou, která je k tomuto schválena a která je spojena s veřejnou elektrickou sítí. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.
- Výrobek odpojte ze sítě pomocí vypínače – pokud není k dispozici, vytáhněte síťové vedení ze zásuvky.
- U vícenásobných zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípustnou celkovou spotřebu energie.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypojte ho ze sítě.

5. Vlastnosti produktu

Toto chytré osvětlení slouží jako osvětlení místnosti dle vašich představ, efektní osvětlení nebo pro vytvoření příjemné domácí atmosféry. Můžete si vybrat ze 16 milionů různých barev. Další možnosti nastavení zahrnují zapnutí/vypnutí a plynulé stínění.

K dispozici jsou následující hlasové příkazy:

- Zapnutí/vypnutí: "Alexa / OK Google, switch the light on / off"
- Stmívání na X %: "Alexa / OK Google, reduce the light to X %"
- Volba barvy: "Alexa / OK Google, switch the light to blue." (or red, green, etc.)


6. Instalace

Stáhněte si aplikaci **Hama Smart Home** z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store a spusťte ji.

Při prvním použití vás aplikace vyzve k registraci a vytvoření účtu.

Pokud již účet máte, přihlaste se.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.



Poznámka

Podrobný popis aplikace Hama Smart Home a jejích funkcí naleznete v samostatném návodu k této aplikaci.



www.hama.cz > objednáací číslo > dokumenty

Instalace lampy

Připojte rohovou lampu pomocí dodaného napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.

LED kontrolka začne rychle blikat. Pokud ne, musíte rohovou lampu třikrát za sebou odpojit od elektrické zásuvky a znovu připojit.


Otevřete aplikaci a stiskněte tlačítko "+", které se nachází v pravém horním rohu, pro přidání nového zařízení (Add Device).

Z nabízených zařízení vyberte rohovou lampu.

Vyberte WiFi síť, ke které chcete rohovou lampu připojit, zadejte heslo této sítě a pokračujte stiskem tlačítka "další".



Po úspěšném spárování přestane LED kontrolka rychle blikat a aplikace potvrdí, že vaše rohová lampa byla spárována. Nyní si ji můžete pojmenovat.




7. Možnosti nastavení v aplikaci



1	Bílá	Otevření panelu pro nastavení bílého světla.
2	Barva	Otevření panelu pro nastavení RGB barevného osvětlení.
3	Statické	Otevření panelu pro statické barevné scény. Zde si můžete nastavit individuální světelné scény a stiskem tlačítka je spustit.
4	Dynamické	Otevření panelu pro dynamické barevné scény. Zde si můžete nastavit individuální vícebarevné světelné scény a stiskem tlačítka je spustit.
5	Hudba	Otevření panelu pro ovládání hudby. Zde si můžete aktivovat reakci osvětlení na zvuk/hudbu.
6	Nastavení	Zde si nastavíte délku dynamického světelného efektu. 30 = celková délka.
7	Nastavení barev	Nastavení požadované barvy.
8	Nastavení jasu	Nastavení požadovaného jasu.
9	Kontrast	Nastavení požadovaného kontrastu.
10	Časovač	Po uplynutí nastaveného času se lampa automaticky zapne, nebo vypne.
11	Vypnutí/Zapnutí	Zapnutí/vypnutí lampy stiskem tlačítka.
12	Časový plán	Nastavení časových programů.

V aplikaci je možné vytvářet scény pro rozšířené možnosti použití.
(viz kapitola 8 a AppGuide)

Pomocí ovladače je možné provádět následující nastavení:




1	Zapnutí/vypnutí	Zapnutí/vypnutí stiskem tlačítka.
2	Scéna	Stisknutím tlačítka volíte statické, dynamické a hudební scény. Delším stiskem tlačítka aktivujete/deaktivujete hudební režim.
3	Nastavení jasu	Delším stiskem tlačítka nastavíte požadovaný jas.


8. Rozšířené možnosti použití se scénáři a automatizací

Scénáře a automatizované scény můžete vytvořit pomocí aplikace propojením různých produktů Hama Smart Home, které máte v domácnosti. Další podrobnosti naleznete v návodu k aplikaci v kapitole 4.

Standardní použití



Rozšířené použití



9. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržáním návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

10. Informace o RF záření

Toto zařízení je v souladu s EU požadavky na omezení vystavování veřejnosti elektromagnetickému záření v zájmu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje požadovaným RF specifikacím při používání ve vzdálenosti 20 cm od těla.

11. Prohlášení o shodě

Společnost Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [176631] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: de.hama.com -> 000176631 -> Downloads.

12. Technické parametry

Světelný tok	360 lm
Barevná teplota	3000 K - 6500 K (teplá bílá až studená bílá)
Vstupní napětí	220-240 V / 50 Hz
Přenos signálu	2,4 GHz
Maximální vyzařovaný vysílací výkon	< 100 mW

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok Hama.

Prečítajte si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod si uschovajte pre prípadné budúce použitie. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu aj tento návod na použitie.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení**Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom**

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo elektrického zásahu.

**Upozornenie**

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenia, ktoré poukazujú na určité riziká a nebezpečenstvá.

**Poznámka**

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Vysvetlenie symbolov na štítku produktu**Bez možnosti stmievania.**

Svetlo nepoužívajte s bežným stmievačom.

**Elektrické zariadenie triedy ochrany II.**

Ochrana pred elektrickým prúdom zosilnenou alebo dvojitou izoláciou častí pod napätím.



Používajte iba v suchom prostredí.

3. Obsah balenia

- 3-dielna rohová lampa
- stručný návod na použitie
- LED driver
- LED ovládač

4. Bezpečnostné upozornenia

- Výrobok je určený na súkromné, nekomerčné domáce používanie.
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý je určený.
- Výrobok chráňte pred pádmi a nevystavujte ho silným otrasom.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok nepoužívajte mimo výkonnostných limitov uvedených v technických údajoch.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. V dôsledku toho stratíte akékoľvek nároky na záruku.
- **Výrobok** nie je hračka. Čistenie a **používateľskú údržbu** smú **deti** vykonávať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Obalový materiál hneď zlikvidujte podľa platných miestnych predpisov o likvidácii.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Kábel nezalamujte a nepritláčajte.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.
- Výrobok smie byť prevádzkovaný výhradne v napájacej sieti, ako je popísané na typovom štítku.
- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Nehodí sa pre prevádzku so stmievačmi, elektrickými spínačmi, fotobunkami, časovými a súmrakovými spínačmi.
- Tento výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické výrobky!
- Všetky káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Kábel zo zásuvky vyťahujte priamo za zástrčku a nikdy nie za kábel.

Výstraha




- Prevádzka zariadenia je možná len v sieti striedavého napätia 230 V a 50 Hz. Práce na 230 V sieti smú vykonávať iba elektrikári certifikovaní v danej krajine. Je pritom potrebné dodržať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom na zariadení, vypnite sieťové napätie (odpojte samočinnú poistku). Nedodržaním inšalačných pokynov môže vzniknúť požiar alebo iné nebezpečenstvo.

Upozornenie




Svetelný zdroj tohto svetidla sa nedá vymeniť. Ak svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svetidlo.



Upozornenie



Predradník tohto svetidla je vymeniteľný.



Výstraha



Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného zdroja alebo nemierte svetelný lúč priamo do očí iných osôb alebo zvierat. Hrozí poškodenie zraku!



Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte, napr. pri vzniku dymu, zápachu alebo hlasných zvukov. Ihneď sa obráťte na predajcu alebo odborný servis (viď bod Servis a podpora).
- Výrobok nepoužívajte, keď sú poškodené AC adaptér, kábel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Nesnažte sa sami robiť na výrobku údržbu alebo opravy. Akékoľvek práce na údržbe prenechajte príslušnému odbornému personálu.

Výstraha



- Výrobok prevádzkujte iba na schválenej zásuvke a s pripojením na verejnú elektrickú sieť. Zásuvka musí byť v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.
- Výrobok odpojte od siete vypínačom zapnuté/vypnuté – ak takýto vypínač nie je, vytiahnite sieťové vedenie zo zásuvky.
- V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový dovolený príkon.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete.

5. Vlastnosti produktu

Toto Smart svetlo slúži ako osvetlenie miestnosti podľa vašich predstáv, efektné osvetlenie alebo pre vytvorenie príjemnej domácej atmosféry. Môžete si vybrať zo 16 miliónov rôznych farieb. Ďalšie možnosti nastavenia zahŕňajú zapnutie/vypnutie a plynulé tienenie.

K dispozícii sú nasledovné hlasové príkazy:

- Zapnutie/vypnutie „Alexa/OK Google, switch the light on / off“.
- Stmievanie na X% „Alexa/OK Google, reduce the light to X%“.
- Voľba farby: „Alexa/OK Google, switch the light to blue.“ (or red, green, etc.)

6. Inštalácia

Stiahnite si aplikáciu **Hama Smart Home** z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store a spustíte ju.

Pri prvom použití vás aplikácia vyzve k registrácii a vytvoreniu účtu.

Ak už účet máte, prihláste sa.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii.



Poznámka

Podrobný popis aplikácie Hama Smart Home a jej funkcií nájdete v samostatnom návode k tejto aplikácii:



www.hama.sk > objednávacie číslo > dokumenty

Inštalácia lampy

Pripojte rohová lampu pomocou dodaného napájacieho adaptéru do elektrickej zásuvky.

LED kontrolka začne rýchlo blikať. Ak nie, musíte rohová lampu 3 krát za sebou odpojiť od elektrickej zásuvky a opäť pripojiť.


Otvorte aplikáciu a stlačte tlačidlo „+“ ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu, po pridanie nového zariadenia (Add Device).

Z ponúkaných zariadení vyberte rohová lampu.

Vyberte WiFi sieť, ku ktorej chcete rohová lampu pripojiť a zadajte heslo do siete a pokračujte stlačením tlačidla „ďalšie“.



Po úspešnom spárovaní prestane LED kontrolka rýchlo blikať a aplikácia potvrdí, že vaša rohová lampa bola spárovaná. Teraz si ju môžete pomenovať.




7. Možnosti nastavenia v aplikácii



1	Biela	Otvorenie panelu pre nastavenie bieleho svetla.
2	Farba	Otvorenie panelu pre nastavenie RGB farebného osvetlenia.
3	Statické	Otvorenie panelu pre statické farebné scény. Tu si môžete nastaviť individuálne svetelné scény a stlačením tlačidla ich spustiť.
4	Dynamické	Otvorenie panelu pre dynamické farebné scény. Tu si môžete nastaviť individuálne viacfarebné svetelné scény a stlačením tlačidla ich spustiť.
5	Hudba	Otvorenie panelu pre ovládanie hudby. Tu si môžete aktivovať reakciu osvetlenia na zvuk/hudbu.
6	Nastavenia	Tu si nastavíte dĺžku dynamického svetelného efektu. 30 = celková dĺžka.
7	Nastavenie farieb	Nastavenie požadovanej farby.
8	Nastavenie jasu	Nastavenie požadovaného jasu.
9	Kontrast	Nastavenie požadovaného kontrastu.
10	Časovač	Po uplynutí nastaveného času sa lampa automaticky zapne, alebo vypne.
11 12	Vypnutie/Zapnutie Časový plán	Zapnutie/vypnutie lampy stlačením tlačidla. Nastavenie časových programov.

V aplikácii je možné vytvárať scény pre rozšírené možnosti použitia.
(viď kapitola 8 a AppGuide)

Pomocou ovládača je možné vykonať nasledujúce nastavenia:




1	Zapnutie/vypnutie	Zapnutie/vypnutie stlačením tlačidla.
2	Scéna	Stlačením tlačidla volíte statické, dynamické a hudobné scény. Dlhším stlačením tlačidla aktivujete/deaktivujete hudobný režim.
3	Nastavenie jasu	Dlhším stlačením tlačidla nastavíte požadovaný jas.


8. Rozšírené možnosti použitia so scenármi a automatizáciou

Scenáre a automatizované scény môžete vytvoriť pomocou aplikácie prepojením rôznych produktov Hama Smart Home, ktoré máte v domácnosti. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode k aplikácii v kapitole 4.

Štandardné použitie



Rozšírené použitie



9. Vylúčenie záruky

Firma Hama GmbH & Co KG neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

10. Informácie o RF zariadení

Toto zariadenie je v súlade s EU požiadavkami na obmedzenie vystavovania verejnosti elektromagnetickému žiareniu v záujme ochrany zdravia.

Zariadenie vyhovuje požadovaným HF špecifikáciám pri používaní vo vzdialenosti 20 cm od tela.

11. Prehlásenie o zhode

Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [176631] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hama.com -> 00176631-> Downloads..

12. Technické parametre

Svetelný tok	360 lm
Farebná teplota	3000 K - 6500 K (teplá biela až studená biela)
Vstupné napätie	220-240 V / 50 Hz
Prenos signálu	2,4 GHz
Maximálny vyžarovaný vysielací výkon	< 100 mW

Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk