

Návod k použití

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek Hama. Důkladně si prosím přečtěte následující instrukce a informace a postupujte podle nich. Tento návod si odložte pro případné použití v budoucnu. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, odevzdejte tento návod budoucímu majiteli.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.

Upozornění



Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.

Poznámka



Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- Ochranné sklo na displej
- Utěrka z mikrovlákna
- Návod k použití



Poznámka

Sklo je dodávané s ochrannou fólií přílnavé strany. Fólii neodstraňujte jen tak, odstraňte ji jen tehdy, když to je uvedené v instrukcích.

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění



- Úlomky skla mohou způsobit zranění. Pokud je ochranné sklo poškozené nebo se poškodí během aplikace nebo používání, okamžitě jej vyhoďte.
- Poškozeného/rozbitého výrobku se dotýkejte pouze na nepoškozených částích a hranách.
- Při odstraňování poškozeného/rozbitého výrobku buďte velmi opatrní a nedotýkejte se obličeje nebo očí. Po odstranění výrobku si pečlivě umyjte ruce, abyste z nich umyli případné úlomky skla.

4. Požadavky na aplikaci a příprava


- Pro aplikaci skla si zvolte místnost, kde je co nejméně prachu (např. koupelna).
- Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (ubrus, přikrývka, dekorace) zakrývající pracovní plochu.
- Ochranné sklo položte na displej tak, aby bylo správně umístěné pro následnou aplikaci. Otvory pro reproduktor, mikrofon, fotoaparát atd. musí zůstat volné.
- Před aplikací skla displej důkladně vyčistěte. Jakékoliv nečistoty na displeji (prach, vlákna, otisky prstů apod.) budou po aplikaci ochranného skla viditelné a můžou negativně ovlivnit přílnavost skla.

Upozornění




Na čištění displeje v žádném případě nepoužívejte papírové utěrky, kuchyňské utěrky, ani abrazivní čisticí prostředky. Tyto by mohly displej poškrábat nebo poškodit.


5. Aplikace ochranného skla




1 Displej důkladně vyčistěte



2 Odstraňte ochrannou fólii z přilnavé strany skla.



3 Umístěte sklo tak, aby přesně sedly všechny otvory.



4 Zatlačte na sklo, aby přilnulo.

Poznámka

Většina vzduchových bublinek zmizne chvíli po aplikaci ochranného skla. Jestliže jsou však způsobené prachem nebo nečistotami, je potřebné sklo znova aplikovat po důkladném vyčištění displeje.



Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok Hama. Dôkladne si, prosím, prečítajte nasledujúce inštrukcie a informácie a postupujte podľa nich. Odložte si tento návod na použitie pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak výrobok predáte alebo darujete, odovzdajte tento návod budúcemu majiteľovi.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Upozornenie



Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

Poznámka



Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Obsah balenia

- Ochranné sklo na displej
- Utierka z mikrovlákna
- Návod na použitie

Poznámka



Sklo je dodávané s ochrannou fóliou príľavej strany. Fóliu neodstraňujte len tak, odstráňte ju len vtedy, keď to je uvedené v inštrukciách.

3. Bezpečnostné pokyny

Upozornenie



- Úlomky skla môžu spôsobiť zranenie. Ak je ochranné sklo poškodené, alebo sa poškodí počas aplikácie či používania, okamžite ho vyhoďte.
- Poškodeného/rozbitého výrobku sa dotýkajte iba na nepoškodených častiach a hranách.
- Pri odstraňovaní poškodeného/rozbitého výrobku buďte mimoriadne opatrní a nedotýkajte sa tváre ani očí. Po odstránení výrobku si dôkladne umyte ruky, aby ste z nich zmyli prípadné úlomky skla.

4. Požiadavky na aplikáciu a príprava


- Pre aplikáciu skla si zvolte miestnosť, kde je čo najmenej prachu (napr. kúpeľňa).
- Vyberte si rovný čistý povrch bez látky (obrus, prikrývka, dekorácia) zakrývajúcej pracovnú plochu.
- Ochranné sklo položte na displej tak, aby bolo správne umiestnené pre následnú aplikáciu. Otvory pre reproduktor, mikrofón, fotoaparát atď. musia ostať voľné.
- Pred aplikáciou skla displej dôkladne vyčistite. Akékoľvek nečistoty na displeji (prach, vlákna, odtlačky prstov a pod.) budú po aplikácii ochranného skla viditeľné a môžu negatívne ovplyvniť príľnavosť skla.

Upozornenie




Na čistenie displeja v žiadnom prípade nepoužívajte papierové utierky, kuchynské utierky ani abrazívne čistiace prostriedky. Tieto by mohli displej poškriabať alebo poškodiť.


5. Aplikácia ochranného skla




Displej dôkladne vyčistite



Odstráňte ochrannú fóliu z príľnavej strany skla.



Umiestnite sklo tak, aby presne sadli všetky otvory.



Zatlačte na sklo, aby priľnulo.

Poznámka

Väčšina vzduchových bublínok zmizne chvíľku po aplikácii skla. Ak sú však spôsobené prachom alebo nečistotami, je potrebné sklo znova aplikovať, po dôkladnom vyčistení displeja.



Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk

