

# hama

## NASAZENÍ / NASADENIE




1. Vyčistěte displej dodanou utěrkou z mikrovlákna.
1. Vyčistite displej priloženou utierkou z mikrovlákna.



4. Přiložte zadní část pouzdra a zacvakněte ji pevně na místo.
4. Pripevnite zadnú časť puzdra a zacvaknite pevne na miesto.



2. Oddělte zadní část pouzdra a odstraňte fólii zevnitř.
2. Odstráňte zadnú časť puzdra a odlepte fóliu zvnútra.



5. Odlepte fólii na vnější displejové části.
5. Odlepte fóliu na vonkajšej displejovej časti.



3. Připevněte přední část pouzdra na hodinky. Nejprve ji přiložte na stranu, kde se nachází tlačítko na hodinkách.
3. Pripevnite prednú časť puzdra na hodinky. Priložte najprv na stranu, kde sa nachádza tlačidlo na hodinkách.

Hama Slovakia spol. s r.o.,  
Bratislavská 87, 902 01 Pezinok,  
[www.hama.sk](http://www.hama.sk)

Hama spol. s r.o.  
Kšírova 604/150, 619 00 Brno  
[www.hama.cz](http://www.hama.cz)

## ODSTRANĚNÍ / ODSTRÁNENIE



1. Zvedněte levý horní roh zadní části pouzdra. Je označen jako "open". Sundejte zadní část pouzdra.
1. Zdvihnite ľavý horný roh zadnej časti puzdra. Je označený ako „open“. Dajte dole zadnú časť puzdra.




2. Na přední straně začněte na té straně, kde nejsou žádná tlačítka, a odstraňte směrem, kde tlačítka jsou.
2. Pri prednej strane začnite na tej strane, kde nie sú žiadne tlačidlá a odstráňte v smere, kde tlačidlá sú.

**hama**

## MONTAGE




1. Smartwatch-Display reinigen




2. Rückseite der Hülle abnehmen und innere Trägerfolie abziehen



3. Vorderseite der Hülle auf die Smartwatch anbringen. Schräg ansetzen und auf der Seite des Knopfes beginnen.



4. Rückseite der Hülle anbringen und festdrücken



5. Trägerfolie auf dem äußeren Display der Hülle abziehen



Raccolta Carta

**Hama GmbH & Co KG**  
86652 Monheim / Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

## DEMONTAGE



1. Auf der Rückseite der Hülle die linke obere Ecke anheben. Diese ist gekennzeichnet mit „open“. Die Rückseite der Hülle abziehen.



2. Um die Vorderseite zu entfernen, die Hülle an der Seite ohne Knöpfe anheben und in Richtung der Knöpfe abziehen.