



FRESH 'N REBEL

SELFIE STICK BLUETOOTH

SELFIE STICK BLUETOOTH (obj. č. 48006100)

/CZ/ Návod k použití

1. Před použitím Selfie Stick plně nabijte.
2. Vložte telefon do držáku na Selfie Stick.
3. Selfie Stick zapněte.
4. Na mobilu/ tabletu zapněte Bluetooth.
5. Otevřete aplikaci fotoaparátu.
6. Vytáhněte Selfie Stick a nastavte úhel držáku podle potřeby.
7. Stiskněte tlačítko na Selfie Stick.

ZAČNĚTE FOTIT SELFIE!

Popis:

- 1 držák telefonu
- 2 nastavení úhlu
- 3 spoušť / tlačítko pro zapnutí/ vypnutí
- 4 výsuvná tyčka
- 5 nabíjecí zásuvka



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění!

Tyto bezpečnostní pokyny jsou vytvořeny, aby Vám pomohli bezpečně ovládat tento Selfie Stick a zajistili bezpečnost Vás i ostatních a snížili riziko zranění:

- Vždy důsledně dodržujte všechny pokyny a upozornění.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtete všechny informace v návodu k použití.
- Nepokoušejte se výrobek otevírat. Uvnitř nejsou žádné opravitelné komponenty, a jestliže tak učiníte, ztratíte nárok na záruku.
- Ujistěte se, že je Váš telefon řádně upevněn v držáku Selfie Sticku.
- Během používání Selfie Sticku si vždy plně uvědomujte okolí a nikdy nevystavujte sebe ani jiné, nebezpečné situaci.

Záruka a omezení

Záruka na chyby materiálu a zpracování při normálním používání je 2 roky ode dne zakoupení. Během tohoto období mohou být vadné výrobky převzaty na opravu nebo vyměněny na prodejním místě, kde byl výrobek zakoupen. Záruka se nevztahuje na poškození při nehodě, nesprávné použití, nastavení, běžné opotřebení, ztrátu nebo škody způsobené nerespektováním pokynů v tomto návodu k použití.

Distributor: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz



FRESH 'N REBEL

SELFIE STICK BLUETOOTH

SELFIE STICK BLUETOOTH (obj. č. 48006100)

/SK/ Návod na použitie

1. Pred použitím Selfie Stick plne nabite.
2. Vložte telefón do držiaku na Selfie sticku.
3. Selfie Stick zapnite.
4. Na mobile/tablete zapnite Bluetooth.
5. Otvorte aplikáciu fotoaparátu.
6. Vytiahnite Selfie Stick a nastavte uhol držiaku podľa potreby.
7. Stlačte tlačidlo na Selfie Sticku.

ZAČNITE FOTIŤ SELFIE!

Popis:

- 1 držiak telefónu
- 2 nastavenie uhlu
- 3 spúšť / tlačidlo na zapnutie/vypnutie
- 4 výsuvná tyčka
- 5 nabíjacia zásuvka



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie!

Tieto bezpečnostné pokyny sú vytvorené, aby Vám pomohli bezpečne ovládať tento Selfie Stick a zabezpečili bezpečnosť Vás aj ostatných a znížili riziko zranenia:

- Vždy dôsledne dodržiavajte všetky pokyny a upozornenia.
- Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte všetky informácie v návode na použitie.
- Nepokúšajte sa výrobok otvárať. Vo vnútri nie sú žiadne opraviteľné komponenty a ak tak urobíte, stratíte nárok na záruku.
- Ubezpečte sa, že je Váš telefón riadne upevnený v držiaku Selfie Sticku.
- Počas používania Selfie Sticku si vždy plne uvedomujte okolie a nikdy nevystavujte seba ani iných nebezpečnej situácii.

Záruka a obmedzenia

Záruka na chyby materiálu a spracovania pri normálnom používaní je 2 roky od dňa zakúpenia. Počas tohto obdobia môžu byť chybné výrobky prevzaté na opravu alebo vymenené na predajnom mieste, kde bol výrobok zakúpený. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia pri nehode, nesprávne použití či zneužitie, nastavenia, bežné opotrebenie, stratu alebo škody spôsobené nerešpektovaním pokynov v tomto návode na použitie.

Distribútor: Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk