

Návod na použití

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod na použití a důležité informace. Návod na použití si odložte pro případné budoucí použití.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění.**Upozornění**

Tento symbol se používá na označení bezpečnostních upozornění, nebo na upoutání pozornosti ke specifickým nebezpečím a rizikům.

❗ Poznámka

Tento symbol se používá na označení dodatečných informací a důležitých upozornění

2. Bezpečnostní upozornění



- Výrobek používejte pouze k účelu, k němuž je určen
- Výrobek chraňte před špínou, vlhkem a přehřátím. Používejte ho pouze v suchém prostředí.
- Při používání výrobku se řiďte místními předpisy silniční dopravy.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Obalový materiál odstraňte mimo dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení.
- Obalový materiál zlikvidujte podle místních předpisů.
- Výrobek neupravujete, ztratíte tím nárok na záruku.

3. Montáž**❗ Poznámka**

- Před montáží si nejprve zkontrolujte možnosti upevnění ve vozidle. Pokud máte pochybnosti, přečtěte si návod k použití vozidla, nebo se obraťte na výrobce vozidla.
- Během montáže nepoužívejte sílu.

**Upozornění**

- Dbejte na to, aby komponenty jako airbasy, bezpečnostní plochy, ovládače atd. a také viditelnost nebyli blokováni či omezeni.
- Při řízení se nenechejte výrobkem rozptýlovat. Vždy se plně věnujte okolnímu provozu.

**obr. 1****obr. 2**

- Z přísavky odstraňte ochrannou fólii a umístěte ji na čistou rovnou plochu (např. na sklo).
- Jestliže chcete přísavku umístit na drsný nebo nerovný povrch (např. palubovku), můžete použít adaptérovou destičku.
- Přísavku upevníte stlačením páčky (obr. 1 - 1).
- Pro nastavení a zafixování polohy nosného ramena použijte kolečko (obr. 1 - 4).
- Pokud chcete přísavku sejmut dolů, uvolněte páčku (obr. 1 -2) a potom jemně přísavku uvolněte (obr. 1 -3).
- Kulový kloub umožňuje otočení o 360°. Ideální úhel nastavíte pomocí nastavovacího kolečka, které uvolníte, nastavíte držák a kolečko znova dotáhněte. Před jízdou vždy zkontrolujte, zda je kolečko pevně dotaženo.

Upevnění pomocí 4-bodového mechanismu (obr. 2)

- Zacvakněte háčky do otvorů a pohybujte směrem nahoru dolů, dokud mechanismus nezacvakne a nedrží pevně.

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si kúpil náš výrobok Hama.

Pred prvým použitím si prosím prečítajte nasledujúce informácie a pokyny a odložte si návod pre prípadné použitie v budúcnosti.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení.**Upozornenie**

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

**Poznámka**

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení

2. Bezpečnostné upozornenia



- Výrobok používajte iba na účely, na ktoré je určený.
- Výrobok chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím a používajte ho iba v suchom prostredí.
- Pri používaní výrobku sa riadte miestnymi predpismi cestnej premávky.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Obalový materiál držte mimo dosahu detí, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Obalový materiál odstráňte podľa miestnych predpisov.
- Výrobok neupravujete, stratíte tým nárok na záruku.

3. Montáž**Poznámka**

- Pred montážou si najprv skontrolujte možnosti upevnenia vo vozidle. Ak máte pochybnosti, pozrite si návod na použitie k vozidlu, alebo sa obráťte na výrobcu vozidla-
- Počas montáže nepoužívajte silu.

**Upozornenie**

- Dbajte na to, aby komponenty ako airbagy, bezpečnostné plochy, ovládače atď. a viditeľnosť neboli blokované či obmedzené.
- Pri šoférovaní sa nenechajte výrobkom rozptyľovať. Vždy sa plne venujte okolitej premávke.

**obr. 1****obr. 2**

- Z prísavky odstráňte ochrannú fóliu a umiestnite ju na čistú rovnú plochu (napr. na sklo).
- Ak chcete prísavku umiestniť na drapľavý alebo nerovný povrch (napr. palubovku), môžete použiť adaptérovú doštičku.
- Prísavku upevníte stlačením páčky (obr. 1 - 1).
- Pre nastavenie a zafixovanie polohy nosného ramena použijete koliesko (obr. 1 - 4).
- Ak chcete prísavku sťahť dole, uvoľníte páčku (obr. 1 -2) a potom jemne prísavku uvoľníte (obr. 1 -3).
- Guľový kĺb umožňuje otočenie o 360°. Ideálny uhol nastavíte pomocou nastavovacieho kolieska, ktoré uvoľníte, nastavíte držiak a koliesko znova dotiahnete. Pred jazdou vždy skontrolujte, či je koliesko pevne dotiahnuté.

Upevnenie pomocou 4-bodového mechanizmu (obr. 2)

- Zacvaknite háčiky do otvorov a pohybuje smerom hore dole, kým mechanizmus zacvakne a drží pevne.